

## ABFT26B050

diskrétní I/O propoj. kabel pro-0.5 m-pro mod. zákl.  
řídící jednotky



### Hlavní parametry

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Příslušenství / náhradní díly              | Příslušenství pro připojení               |
| Příslušenství / náhradní díly              | Propojovací kabel                         |
| Popis příslušenství / samostatného dílu    | Diskrétní I/O propojovací kabel           |
| Kompatibilita                              | TWDLMDA20DTK<br>TWDLMDA40DTK              |
| Příslušenství / umístění samostatných dílů | Ovladač modulární základny                |
| Kompatibilní řada                          | Advantys Telefast ABE7<br>Lexium<br>Twido |

### Doplňěk

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Délka kabelu         | 0,5 m                                                                                                      |
| Průřez kabelu        | 0,08 mm <sup>2</sup>                                                                                       |
| Elektrické připojení | 1 konektor HE10 26 cestný pro strana řídící jednotky<br>1 konektor HE10 26 cestný pro strana Telefast ABE7 |
| Rozsah AWG           | AWG 28                                                                                                     |
| Hmotnost přístroje   | 0,08 kg                                                                                                    |

### Životní prostředí

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.