

Návod k použití rozváděče

Montovat a obsluhovat zařízení smí pouze kvalifikovaná osoba s platnými osvědčení dle aktuálně platných zákonů a norem.

- Zařízení může být instalováno ve vnitřních i venkovních prostorech v souladu s označením zařízení dle příslušných technických norem. Zařízení je nutno instalovat na pevný, rovný a nehořlavý povrch.
- Rozvodnice lze používat pro jmenovité napětí a maximální hodnotou jmenovitého proudu uvedené na štítku umístěného na rozvodnici.
- Při instalaci zkontroluje kvalifikovaná osoba správné dotažení všech šroubových spojů a kontaktů. Provozovatel je dále povinen pravidelně provádět kontrolu zařízení každých 6 měsíců.
- **Upozornění:** Během provozu zařízení jsou některé části pod napětím. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo škodám na majetku. Pracovat na zařízení a v jeho blízkosti může jen kvalifikovaná osoba.
- V případě, že je rozváděč vybaven odpojovačem pojistek, nesmí být tyto odpínány pod zátěží.
- Po manipulaci s rozváděčem, který je instalován ve venkovních prostorách je nutné dbát na správné uzavření a zamknutí krytu tak, aby nedošlo k vniknutí vlhkosti do zařízení.

Společnost DAMIJA elektro nezodpovídá za poškození zařízení způsobené nevhodným skladováním, nevhodnou přepravou nebo nesprávným užíváním ze strany uživatele.

Společnost DAMIJA elektro nenes zodpovědnost za jakékoliv změny nebo zásahy do zařízení, které nejsou v souladu s jeho určením.