



## Hlavní parametry

|  |   |
|--|---|
| Řada výrobků                               | Altivar   |
| Kompatibilní řada                          | Altivar 312<br>Altivar 61<br>Altivar 71<br>Altivar 32<br>Altivar 212<br>Altivar Lift<br>Altivar 61Q<br>Altivar 71Q<br>Altivar 312 Solar<br>Altivar Machine ATV320 |
| Příslušenství / náhradní díly              | Příslušenství pro zobrazení a signalizaci   |
| Příslušenství / náhradní díly              | Obslužný terminál   |
| Příslušenství / umístění samostatných dílů | Frekvenční měnič  |
| Použití výrobku                            | Pro ovládání, nastavení a konfiguraci měniče<br>Pro zobrazení aktuálních hodnot<br>Pro uložení a stažení konfiguraci  |
| Stupeň krytí IP                            | IP54  |

## Doplňěk

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Montážní poloha            | Na dveře skříně  |
| Uživ. jazyk                | Čínština<br>Angličtina<br>Francouzština<br>Němčina<br>Italština<br>Španělština |
| Velikost zobrazených zpráv | 8 řádků  |
| Rozlišení (body)           | 240 x 160  |
| Hmotnost přístroje         | 0,145 kg   |

## Životní prostředí

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| teplota okolního vzduchu pro provoz | > -15...50 °C |
|-------------------------------------|---------------|

## Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|