

Notice d'utilisation



La legrand®

Automatic Control Unit Configurator

Index générale

1	Pré-requ	is hardware	4
	1.1 Pré-re	equis hardware	4
	1.2 Pré-re	equis software	4
2.	Installat	5	
3.	Principe	s de base de fonctionnement	8
	3.1 Menu	et barre des outils	8
	3.1.1	Canal	9
	3.1.2	Dispositif	10
	3.1.3	Monitoring	12
	3.1.4	Trend	13
	3.1.5	Paramètres	14
	3.1.6	Commandes	15
	3.1.7	Journal des événements	16
	3.1.8	Alarmes	16
	3.1.9	Log	16
	3.1.10	Utility	16
	3.2 Accès	s rapide	17
4.	Gestion	mot de passe	18



1. Pré-requis Hardware et Software

1.1 Pré-requis hardware

- Dual core CPU, 2GHz;
- 2GB RAM;
- hard disk 1GB;
- porte de communication (USB, WiFi ou serial)

1.2 Pré-requis software

- MS Windows 7, Windows 8.1
- Microsoft.NET 4.5.2 ou souivant

2. Installation

Pour installer le logiciel, procéder comme suit :

- 1. Lancer le fichier d'installation du programme ;
- 2. Le programme d'installation procède ensuite automatiquement à la copie des fichiers de système nécessaires à l'exécution du logiciel

	Welcome to the InstallShield Wizard
0	The InstallShield(R) Wizard will install SW on your computer. To continue, click Next.
	WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
	<back next=""> Cancel</back>

Accepter la licence et appuyer « Next »:

License Agreement Please read the following license agreement carefully.	3
Please read carefully the software licence agreed contained in the file <current folder="">\Custom\Cust</current>	ment stom
Leggere attentamente il contratto di licenza soft contenuto nel file <cartella_corrente>\Custom\Cust</cartella_corrente>	ware [#] stom
I accept the terms in the license agreement	Print
I do not accept the terms in the license agreement	
nstalShed	
<back next=""> (</back>	Cancel

La legrand®

2. Installation

Ensuite, il est demandé d'indiquer le dossier de destination dans lequel le logiciel doit être installé : La procédure d'installation propose le dossier :

C:\Program Files\LegrandGroup\ACU_Configurator\

Si nécessaire, il est possible de choisir un autre dossier parmi ceux présents sur le disque dur :

• 🖻 📸
• 🗈 🖻
1
Cancel

Appuyer « OK » pour continuer.

Après avoir cliqué sur la touche « Install », l'installation du logiciel commence.

Ready to Install the Program	4
The wizard is ready to begin installation.	
If you want to review or change any of your installation sett exit the wizard.	ings, dick Back. Click Cancel to
Current Settings:	
Setup Type:	
Typical	
Destination Folder:	
C:\Program Files\LegrandGroup\ACU_Configurator\	
User Information:	
Name: LEGRAND	
Company: LEGRAND	
l allShield	
< Back	Install Cancel
	3

Une fois l'installation terminée, la page suivante s'affiche : cliquer sur la touche « Finish » pour quitter le programme d'installation.



3. Principes de base de fonctionnement

Au démarrage, le logiciel affiche une page subdivisée en 3 zones:



1. Menu et barre des outils : contient les boutons et les barres d'accès à toutes les fonctions du ACU Configurator.

- 2. Etat dispositif: indique l'état de connexion de l'appareil (en ligne, hors ligne, erreur)
- 3. touches d'accès rapide : pour un accès rapide aux fonctions indiquées

3.1 Menu et barre des outils

Home Channel Device Monitoring Trend Parameters Commands Events Alarms Log Utility

• Home

Pour revenir à la page d'accueil

- Channel
 - New : pour créer un nouveau canal de communication avec le dispositif
 - View : pour voir la liste des canaux de communication enregistrée
- Dispositif
 - New : pour créer un nouveau dispositif
 - View : pour voir la liste des dispositifs enregistrés
- Monitoring

Lorsque l'appareil est connecté, vous pouvez visualiser les mesures collectées et l'état du système. Est possible la connexion d'un seul appareil à la fois à l'ordinateur.

Trend

Pour voir les changements dans le temps des paramètres et des états du système.

Parameters

Pour configurer (en ligne et hors ligne) les paramètres de l'appareil. Lorsque l'appareil est connecté, ses paramètres peuvent être téléchargés dans le logiciel.

Commands

Pour envoyer des commandes à l'appareil connecté.

Notice d'utilisation

Events

Si le dispositif connecté a le journal des événements intégré, vous pouvez télécharger une copie et l'enregistrer dans un fichier Excel ou texte.

- Alarms
 Pour voir les alarmes actifs dans l'appareil.
- Log

La fonction n'est pas disponible avec l'offre actuelle.

- Utility
 - User : pour configurer les préférences de l'utilisateur (mot de passe, langue, etc ...)
 - Update driver : pour mettre à jour les pilotes de communication logiciel-dispositif
 - Import language : pour ajouter une nouvelle langue que la valeur par défaut dans le logiciel

3.1.1 Canal

Un canal identifie les moyens par lesquels le logiciel communique avec l'appareil. Il peut être serial, USB ou WiFi, en fonction de l'appareil et de la connexion choisis :

- USB: le port USB de l'ordinateur et l'appareil sont connectés via une interface qui communique directement avec le port optique sur la face avant de l'appareil (si disponible) ;
- WiFi: la réseau WiFi de l'ordinateur et l'appareil sont connectés via une interface qui communique directement avec le port optique sur la face avant de l'appareil (si disponible) ;
- Serial (RS232, RS485, virtual COM).

Nouveau canal

	Channel - Details	
	CIR-USB IR-WIFI	
	Ethernet client DEthernet server	
	Série Modern	
Identification canal	Company and the second s	
Description	1	
Adresse IP	1234	
Port	2000	
Série		
Vitesse		
Format		
Parité		
Bit d'arrêt		
Protocol de communicatio	RTU	
Numéro de téléphone		
Reste Active	Non	
	ATALIJST.	Salkupapudar
	Aunuer	Sauvegaruar

3. Principes de base de fonctionnement

Pendant la création d'un nouveau canal, l'utilisateur doit sélectionner le type, puis tous les paramètres nécessaires à son fonctionnement :

- Description : texte libre (max 100 caractères) pour identifier le canal.
- Adresse IP : adresse de l'appareil avec lequel vous vous connectez (par exemple interface WiFi).
- Porte IP : porte de l'appareil avec lequel vous vous connectez (par exemple interface WiFi).
- Série : la liste des ports de communication disponibles dans le système d'exploitation.
- Vitesse, format, parité, bit d'arr êt : paramètres de communication série (ils doivent être les mêmes que celles prévues dans le dispositif).
- Protocole de communication : type protocole Modbus RTU (défaut) ou ASCII.
- Reste Active : possibilité de l'envoi périodique d'un signal pour vérifier la connexion.

	TYPE CANAL			
Paramètre	USB	WiFi	Série	
Description	•	•	•	
Adresse IP		•		
Porte IP		•		
Série			•	
Vitesse				
Format			•	
Parité			•	
Bit d'arrête				
Protocole	•	•	•	
Reste Active	•	•	•	

Remarque: les

canaux Ethernet (client et serveur) et le canal modem ne sont pas utilisés avec l'offre actuelle

Voir canal

			Nouveau	Effacer			Ed#	
Identification canal	Description	Туре	Protocol de communication Modbus	Adresse IP	Port	Série	Numéro de téléphone	Dernière adresse IP
3	Modbus RS485	Série	RTU			COM3		
2	IR-WiFi	IR-WIFI	RTU	1.2.3.4	2000			
1	IR-USB	IR-USB	RTU					

En accédant à la liste des canaux enregistrées, vous pouvez leur sélectionner pour modifier ou supprimer, ou créer un nouveau. En fonction du type de canal créé, les paramètres pertinents seront affichés et les autres champs restent vides.

3.1.2 Dispositif

"Dispositif" est entendu comme tous les produits avec lesquels ACU Configurator est capable d'interfacer et d'échanger des informations grâce à le protocole Modbus.

Nouveau dispositif

	Device - Details	
Identification appareil		
Description		
Ligne		
Modèle		
Adresse point nodal		
Log (memory module)	Valeur nominale	Pleine échelle
Échelle d'indicateur tension - échell	400	500
Échelle d'indicateur de courant - écl	400	500
Échelle d'indicateur de puissance -	250	300
Échelle d'indicateur de puissance -	350	400
Échelle d'indicateur de puissance -	250	300
Read model		Annuler Sauvegarder

- Description : texte pour identifier le dispositif.
- **Modèle :** type de dispositif sélectionné; une détection automatique de l'appareil peut être effectuée en appuyant sur le « Read model », après avoir sélectionné le canal approprié et l'adresse Modbus.
- Ligne : canal de communication avec le dispositif.
- Adresse point nodal : adresse réseau Modbus qui identifie le dispositif lors de la communication; valeur à tenir univoque dans la réseau.

Voir dispositif

Remarque : le bouton « Run Flash Loader » est utilisé pour mettre à jour le firmware de l'appareil connecté.

Remarque: Les

et pleine échelle

valeurs nominales

ne sont pas utilisés avec l'offre actuelle

	No	weau	Effacer	Edit	Project	Rim Flash Loader	Clock setting
identification	Description	Modèle	Actual model	Ligne	Adresse point nodal		
12	ATS 3	4 226 83		IR-USB			
11	ATS 2	4 226 82		IR-WiFi			
10	ATS 1	4 226 80		Modbus RS485	5		

En accédant à la liste des dispositifs enregistrées, vous pouvez leur sélectionner pour modifier ou supprimer, ou créer un nouveau.

Si le logiciel détecte un dispositif pas correspondant à celle qui est spécifiée, la connexion est interrompue pour éviter la transmission / réception de données incohérentes.

Si l'appareil permets la création de projets, vous pouvez utiliser le bouton « Project » pour gérer leurs informations.



Un projet, composé par des fichiers appropriés pour l'appareil connecté, peut être créé à partir de modèles ou en téléchargeant les données de l'appareil. Après les changements, le projet peut être sauvegardé sur le disque dur pour la sauvegarde (le projet est disponible en appuyant le bouton « Open project folder »).

Modalité PLC

Dans la gestion de projet, pour la référence 4 226 83, est possible démarrer le mode de programmation PLC pour personnaliser la gestion dispositif :

Home Channel Device Monitoring	Trend Parameters Commands Events Alarms Log Utility
PLC	Read from device Write to device Open project folder Read all from device Write all to device
NFO page	Rim PLC

La legrand®

3. Principes de base de fonctionnement



3.1.3 Monitoring

Lorsque l'appareil est connecté, vous pouvez visualiser les mesures et les paramètres. Les paramètres disponibles peuvent être sélectionnés dans la colonne de gauche de l'écran :



3.1.4 Trend

Grâce à la fonction Trend est possible afficher l'état actuel et les changements des plusieurs paramètres de l'appareil, ou l'état des alarmes du système. Les paramètres disponibles sont sélectionnés par les choix à gauche de l'écran (vous pouvez également sélectionner la couleur de la ligne).

En appuyant « Start », la surveillance commence, jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton « Stop ». A ce moment la, vous pouvez enregistrer le graphique dans un fichier image en appuyant « Save graph to image ».



3. Principes de base de fonctionnement

3.1.5 Paramètres

3

La gestion des paramètres est possible, une fois l'objet sélectionné pour se connecter, en deux modalités :

- En ligne : appuyant « Connect » le lien entre l'appareil et le logiciel est activé. Avec le menu à gauche, les paramètres connexes apparaissent après avoir été lues dans le dispositif.
- Hors ligne : si vous ne pouvez pas connecter l'appareil, est possible agir sur le fichier de configuration des paramètres tout précédemment enregistré sur le disque dur pour la sauvegarde. Le même fichier peut alors être utilisé pour télécharger la nouvelle configuration dans le dispositif.

Account 3		ne permanent secondo e	ange og gange og gange
Di termeti	zenn parlameta	a stady the parameters where we	Central and a second second
2 GENERAL	POTOT	East.	
DI PASSWORD	P91.02		
DA BATTERY	HEOLAGE HORLOGE	OFF	
ACOUSTIC ALARBES	E P11.03		
S LIGNES SOURCES	NODE À L'ALIMENTAZ	Mode OFF	
T INTERRUPTEURS	PP104		
DE COMMUTATION	CONTRASTE ECRAN	50,16	
OU FUOS TR SOUR LO	1.06	100 -	
IS COMMUNICATION	Pat DA	100.10	
AUTOMATIC TEST	SNETROECLAIRAGE BAS	33 %	
12 ENTREES NUM	Po 1.07		
IS SORTIES NUM	RITARD RETR, BAS	185 s	
a delegated in the province	Potos		

- 1. Bouton Connexion : pour se connecter avec l'appareil.
- 2. Boutons d'action : pour télécharger la configuration à l'appareil, charger / enregistrer des fichiers sur un ordinateur ou imprimer le fichier de configuration.
- 3. Paramètres disponibles : paramètres configurables, organisés dans la même structure du menu local du dispositif.
- 4. Paramètres détaillés : valeurs actuels configuré. Lorsque un paramètre est modifié, le couleur change du noir à orange.

Quand un paramètre est sélectionné, un masque d'édition est visualisée pour permettre la modification:

P01.01				
LANGUE		French		
P01.02				
RÉGLAGE HORLOG	E	OFF		1
P01.03				
MODE À L'ALIMENT	AT.	Mode OFF		
P01.04				
CONTRASTE ÉCRAJ	N	50 %		
P01.05				
SRÉTROÉCLAIRAGI	EHAUT	100 %		
P01.06				
SRETROECLAIRAG	EBAS	33 %		
P01.01	LANGUE			
	French			
Previous value	Default		Annuter	OK

Est possible restaurer la valeur par défaut en appuyant « Default ». Est possible restaurer la valeur précédente en appuyant « Previous value ». Pour confirmer le changement, appuyez "OK".

3.1.6 Commandes

Vous pouvez envoyer des commandes à l'appareil, une fois qu'il est connecté au logiciel. A commande envoyée, le résultat de l'opération est indiquée.



- 1. bouton Connexion : pour se connecter avec l'appareil.
- 2. Bouton commande et résultat: pour envoyer la commande à exécuter et vérifier le résultat.
- 3. Commandes: liste des commandes disponibles pour l'appareil connecté.

Llegrand[®]

3. Principes de base de fonctionnement

3.1.7 Journal des événements

Vous pouvez voir les événements sauvegardés dans le dispositif, une fois qu'il est connecté au logiciel.

1	2	3
Appareil ATS-3 + Disconnect	Export TXT	Export XLS Delete events
Évènements		
Nr. 250 - Code E0822 2015/01/10 17 31 50 MENU COMMANDESC23 M.ZÉRO A03/04		
Nr. 249 - Code E0500 2015/01/10 17 08 41 CONTRÔLE À DIST. DÉBUT COM		
Nr. 248 - Code E0000 2015/01/10 17 07 14 SYSTÊME: ALLUMAGE		
Nr. 247 - Code E0001 2015/01/05 11:31:37		

- 1. Bouton Connexion : pour se connecter avec l'appareil.
- 2. Export : pour sauvegarder la liste dans un fichier Excel ou texte.
- 3. Effacer événements : pour effacer la mémoire du dispositif.
- 4. Liste événements : liste événements sauvegardés.

3.1.8 Alarmes

Vous pouvez voir les alarmes présents dans le dispositif, une fois qu'il est connecté au logiciel.

	Appareil ATS 3	Disconnect
Description		
A99 LOAD TIMEOUT NOT POWERED		

3.1.9 Log

Remarque: La fonction « Log » n'est pas utilisé avec l'offre actuelle.

3.1.10 Utility

Vous pouvez via ce menu modifier les préférences de l'utilisateur et la mise à jour des pilotes de système.

User

Dans ce sous-menu, vous pouvez configurer le nom d'utilisateur, mot de passe local, l'adresse e-mail à contacter pour l'entretien et la langue du logiciel.

Nom d'usager	admin	
Mot de passe		E/H
Courriel	e-mail@email.com	
Langage	Francais	

Mise à jour pilotes

Cette fonction permet de mettre à jour les pilotes des communication entre les logiciels et les dispositifs (par exemple en cas de mise à jour la liste des appareils compatibles, il sera mise à jour le fichier dans l'E-Catalogue Legrand). Une fois que vous sélectionnez le fichier (en appuyant « Importer »), le logiciel effectue l'opération en totale autonomie.



Importer langue

Cette fonction permet de mettre à jour le logiciel avec de nouveaux modules linguistiques en plus des langues par défaut. Une fois que vous sélectionnez le fichier (en appuyant « Importer »), le logiciel effectue l'opération en totale autonomie.

Language - Import	
Annulor	Importer

Pour plus de détails sur cette fonction, contactez Legrand.

3.2 Accès rapide

Grâce aux boutons de raccourci, vous pouvez accéder directement aux menus correspondants.





4. Gestion mot de passe

Pour assurer la sécurité, des fonctionnalités du logiciel sont protégés par mot de passe:

- commandes
- paramètres de configuration
- changements du projet

Le mot de passe peut être modifié dans le menu utilisateur (voir chap. 3.1.10). Le mot de passe par défaut est "admin".

Ap	oplication - Local password
Utilisateur	admin
Mot de passe	
	Adminier

Si l'appareil est protégé par un mot de passe local, lorsque vous vous connectez pour modifier les paramètres, vous devez aller à introduire le mot de passe du dispositif aussi dans le logiciel pour accéder au menu.





LEGRAND Pro and Consumer Service BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE www.legrand.com

Cachet installateur

Legrand se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu affiché dans cette publication et de la communication, sous quelque forme et modalité, les changements apportés.