








DAMPPROOF COMBO






	EAN	l x w x h [mm]	W	lm	lm/W	IP	IK	° (°C)
DAMPPROOF COMBO 600	4099854521355	670 x 97 x 78	8	1220	150	66	10	-20...+40
			11	1670				
			13	1960				
			16	2400				
DAMPPROOF COMBO 1200	4099854521379	1270 x 97 x 78	16	2450	150	66	10	-20...+40
			21	3190				
			26	3920				
			32	4800				
DAMPPROOF COMBO 1500	4099854521393	1570 x 97 x 78	25	3820	150	66	10	-20...+40
			33	5010				
			42	6340				
			50	7500				
DAMPPROOF COMBO 1800	4099854521416	1870 x 97 x 78	30	4590	150	66	10	-20...+40
			40	6080				
			50	7550				
			60	9000				

	EAN	VAC	Hz	∠	PF	R _a	⚖
DAMPPROOF COMBO 600	4099854521355	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.7	≥ 80	0.80 kg
DAMPPROOF COMBO 1200	4099854521379	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.9	≥ 80	1.43 kg
DAMPPROOF COMBO 1500	4099854521393	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.9	≥ 80	1.73 kg
DAMPPROOF COMBO 1800	4099854521416	220 - 240 V	50/60Hz	110°	> 0.9	≥ 80	2.12 kg

DAMPPROOF COMBO





DAMPPROOF COMBO









SW1	600	1200	1500	1800
☒ ON	2400lm	4800lm	7500lm	9000lm
☐ OFF	1960lm	3920lm	6340lm	7550lm
☒ ON	1670lm	3190lm	5010lm	6080lm
☐ OFF	1220lm	2450lm	3820lm	4590lm








SW2	600	1200	1500	1800
☒ ON	6500K	6500K	6500K	6500K
☐ OFF	4000K	4000K	4000K	4000K



DAMPPROOF COMBO



DAMPPROOF COMBO






Sensor LS PD

EAN 4099854521461

↔ 82 x 44 x 35 mm

👤 40g




Emergency CG

EAN 4099854521430

↔ 217 x 44 x 31 mm

👤 218g




CG Battery

EAN 4099854521515

↔ 66.5 x 37 x 20 mm

👤 88g



	B16 	B10 	C16 	C10
DAMPPROOF COMBO 600	n = 40	n = 25	n = 40	n = 25
DAMPPROOF COMBO 1200	n = 42	n = 25	n = 42	n = 25
DAMPPROOF COMBO 1500	n = 22	n = 12	n = 36	n = 22
DAMPPROOF COMBO 1800	n = 16	n = 10	n = 28	n = 16



(GB) 1) Maintained; 2) Non-maintained; 3) Neutral; 4) Earth; 5) Live switched; 6) Live permanent; 7) Self test mode; 8) Manual test mode

(D) 1) Dauerschaltung; 2) Bereitschaftsschaltung; 3) Neutralleiter; 4) Erdung; 5) Durchschalteverbindung; 6) nicht lösbare Verbindung; 7) Selbsttestmodus; 8) Manueller Testmodus

(F) 1) Éclairage permanent ; 2) Éclairage non permanent ; 3) Neutre ; 4) Mise à la terre ; 5) Sous tension commutée ; 6) Sous tension permanente ; 7) Mode d'autotest ; 8) Mode de test manuel

(I) 1) Permanente (SA); 2) Non-Permanente; 3) Neutro; 4) Terra; 5) Fase commutata; 6) Fase permanente; 7) Modalità autotest; 8) Modalità test manuale

(E) 1) Funcionamiento permanente; 2) Funcionamiento no permanente; 3) Neutro; 4) Tierra; 5) Vivo conmutado; 6) Vivo permanente; 7) Modo de autopruueba; 8) Modo de prueba manual

(P) 1) Continuada; 2) Não Continuada; 3) Neutro; 4) Terra; 5) Vivo comutado; 6) Vivo permanente; 7) Modo de autoteste; 8) Modo de teste manual

(GR) 1) Σε συντήρηση; 2) Εκτός συντήρησης; 3) Ουδέτερο; 4) Γείωση; 5) Ζωντανή μεταγωγή; 6) Ζωντανή μόνιμη; 7) Λειτουργία αυτοελέγχου; 8) Χειροκίνητη λειτουργία δοκιμής

(NL) 1) Onderhouden; 2) Niet-onderhouden; 3) Neutraal; 4) Aarde; 5) Stroom geschakeld; 6) Stroom permanent; 7) Zelftestmodus; 8) Handmatige testmodus

(S) 1) Underhållen; 2) Ej underhållen; 3) Neutral; 4) Jordad; 5) Live-omkopplade; 6) Live-permanent; 7) Självtestläge; 8) Manuellt testläge

(FIN) 1) Huolto; 2) Ei huoltoa; 3) Nolla; 4) Maadoitus; 5) Jännitteinen kytketty; 6) Jännitteinen pysyvä; 7) Itsetestauttila; 8) Manuaalisen testauksen tila

(N) 1) Vedlikeholdt; 2) Ikke-vedlikeholdt; 3) Nøytral; 4) Jord; 5) Live svitsjet; 6) Live permanent; 7) Selvtestmodus; 8) Manuell testmodus

(DK) 1) Maintained; 2) Non-Maintained; 3) Neutral; 4) Jord; 5) Live skiftet; 6) Live permanent; 7) Selvtesttilstand; 8) Manuelt testtilstand

(CZ) 1) Udržováno; 2) Neudržováno; 3) Neutrální; 4) Uzemnění; 5) Napětí ovládané spínačem; 6) Trvale pod napětím; 7) Režim autotestu; 8) Režim ručního testu

(RUS) 1) Указатель выхода; 2) Непостоянный; 3) нейтральный; 4) заземляющий; 5) переключающий под напряжением; 6) постоянный под напряжением; 7) режим самотестирования; 8) режим ручного тестирования

(H) 1) Folyamatos üzemmű; 2) Nem folyamatos üzemmű; 3) Semleges; 4) Földelés; 5) Kapcsolt fázis; 6) Állandó fázis; 7) Önteszt mód; 8) Kézi tesztmód

(PL) 1) Działające stale; 2) Działające w przypadku awarii; 3) Neutralny; 4) Uziemienie; 5) Pod napięciem po przełączeniu; 6) Pod napięciem stale; 7) Tryb autotestu; 8) Tryb testu ręcznego

(SK) 1) Udržiavané; 2) Neudržiavané; 3) Neutrálné; 4) Uzemnené; 5) Aktivne po zapnutí; 6) Aktivne stabilné; 7) Režim samočinného testovania; 8) Režim manuálneho testovania

(SLO) 1) Vzdrževano; 2) Nevzdrževano; 3) Nevtravno; 4) Ozemljitev; 5) Pod napetostjo med vklopom; 6) Trajno pod napetostjo; 7) Način samodejnega preizkusa; 8) Način ročnega preizkusa

(TR) 1) Sürekli; 2) Sürekli Olmayan; 3) Nötr; 4) Toprak ; 5) Anahatlı faz; 6) Sürekli faz; 7) Kendi kendine test modu; 8) Manuel test modu

(HR) 1) Održavano; 2) Neodržavano; 3) Neutralno; 4) Uzemljenje; 5) Pod naponom; 6) Pod trajnim naponom; 7) Način samoteštiranja; 8) Način ručnog testiranja

(BG) 1) Поддържано; 2) Неподдържано; 3) Нейтрално; 4) Заземяване; 5) Превключване под напрежение; 6) Постоянно под напрежение; 7) Режим на самостоятелно тестване; 8) Режим на ръчно тестване

(EST) 1) Väljumärk; 2) Mitte töödeldud; 3) Neutraalne; 4) Maandus; 5) Toide läbi lülititi; 6) Püsiv toide; 7) Enesetestimise režiim; 8) Käsitsi testimise režiim

(LT) 1) Palaikoma; 2) Nepalaikoma; 3) Neutralus; 4) Įžeminimas; 5) Tiesioginis perjungtas; 6) Tiesioginis laikinas; 7) Savitikros režimas; 8) Rankinio testo režimas

(LV) 1) Uzturēts; 2) Nav uzturēts; 3) Neitrāls; 4) Sazemēts; 5) Aktīvi ieslēgts; 6) Aktīvs pastāvīgi; 7) Paštesta režīms; 8) Manuālā testa režīms

(SRB) 1) Trajni spoj; 2) Pripravni spoj; 3) Нейтрално; 4) Земља; 5) Уживо пребачено; 6) Трајно активно; 7) Режим самотестирања; 8) Режим ручног тестирања


(UA) 1) Постійний; 2) Непостійний; 3) Нейтраль; 4) Заземлення; 5) Змінний струм; 6) Постійний струм; 7) Режим автоматичного тестування; 8) Режим ручного тестування

(KZ) 1) Жөнделген; 2) Жөнделмеген; 3) Бейтарап; 4) Жер; 5) Тікелей эфир қосылды; 6) Тікелей эфир тұрақты; 7) Өзін-өзі тестілеу режимі; 8) Қолмен тестілеу режимі

CE UK ENEC



PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom

C10449058
G11226249

10.03.25



FR

Cet appareil
se recycle

A DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr