

## Bezpečnostní modul (nouzové zastavení a mobilní ochrany)

**Objednací kód: PZ-CSAR-05V120**

Provedení: **Základní jednotka**

Vhodné pro monitorování obvodů pro nouzové zastavení:

Vhodný pro sledování polohových spínačů: **Ano**

Vhodný pro sledování ventilů:

**Ano**

Typ elektrického připojení: **Šroubová svorka**

Jmen. napájecí napětí AC 50Hz: **120**

Se startovacím vstupem: **Ano**

Se zpětnovazební smyčkou: **Ano**

SIL podle IEC 61508: **3**

Možnost montáže na DIN lištu: **Ano**

Jmen. napájecí napětí AC 60Hz: **120**

S funkcí potlačení:

Zpoždění při návratu:

S atestem TÜV:



---

### Příslušenství

---

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: [office@schmachtl.cz](mailto:office@schmachtl.cz), tel.: +420 244 001 500, [www.schmachtl.cz](http://www.schmachtl.cz)