




Hlavní parametry

Řada výrobků	Altivar
Příslušenství / náhradní díly	Řídící I/O karta
Kompatibilní řada	Altivar 312 Altivar 312 Solar
Příslušenství / náhradní díly	Náhradní díly
Příslušenství / umístění samostatných dílů	Frekvenční měnič
Číslo vstupu/výstupu	2 analogový výstup pro AOV, AOC 5 reléový výstup pro R1A, R1B, R1C, R2A, R2B 6 logický vstup pro LI1...LI6 3 analog input for AI1, AI2, AI3

Doplňěk

Hmotnost přístroje	0,2 kg
--------------------	--------

Životní prostředí

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0937 - Schneider Electric prohlášení o shodě

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vyhodnocení vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz rizik, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.