

1. Collegamento 230 Vac
2. Pulsante configurazione virtuale (per uso futuro)
3. Sede dei configuratori
4. Connettore BUS
5. LED interfaccia utente: vedi tabella
6. Collegamento toroidi (3523)

1. 230 Vac connection
2. Virtual configuration pushbutton (for future applications)
3. Configurator housing
4. BUS connector
5. User interface LED: see table
6. Toroid connection (3523)

1. Branchement 230 Vca
2. Bouton configuration virtuel (pour utilisation future)
3. Logement des configurateurs
4. Connecteur BUS
5. VOYANT interface utilisateur: voir tableau
6. Branchement toroïdes (3523)

1. Anschluss 230 Vac
2. Virtuelle Konfigurationstaste (für zukünftige Anwendungen)
3. Sitz der Konfiguratoren
4. BUS-Verbinder
5. LED Benutzerschnittstelle: Siehe Tabelle
6. Torus-Anschluss (3523)

1. Conexión 230 Vac
2. Pulsador de configuración virtual (para uso futuro)
3. Alojamiento configuradores
4. Conector BUS
5. LED interfaz de usuario: véase tabla
6. Conexión toroidal (3523)

1. Aansluiting 230 Vac
2. Knop virtuele configuratie (voor toekomstig gebruik)
3. Plaats voor de configuratoren
4. BUS connector
5. LED Gebruikersinterface: zie tabel
6. Aansluiting toroïde (3523)

- Conexão de 230 Vca
- Botão de configuração virtual (para uso futuro)
- Alojamento dos configuradores
- Conector BUS
- LED de interface do utilizador: veja a tabela
- Conexão dos toróides (3523)

- Σύνδεση 230 Vac
- Εικονική διαμόρφωση πλήκτρου πίεσης (για μελλοντικές εφαρμογές)
- Θήκη διαμορφωτή
- Συνδέτης BUS
- LED διεπαφής χρήστη: δείτε πίνακα
- Διακυλιοειδής σύνδεση (3523)

- Подключение 230 В Пер.т.
- Кнопка виртуальной конфигурации (для будущего применения)
- Гнездо конфигураторов
- Шинный соединитель
- Светодиод пользовательского интерфейса: см. таблицу
- Подключение тороида (3523)

- Bağlantı 230 Vac
- Sanal konfigürasyon butonu (gelecekte kullanım için)
- Konfigüratörler yuvası
- BUS konektörü
- Kullanıcı arayüz LED'i: Tabloya bakın
- Toroid bağlantısı (3523)

- Połączenie 230 Vac
- Przycisk konfiguracji wirtualnej (do przyszłego użytku)
- Gniazdo konfiguratorów
- Złącze BUS
- LED interfejsu użytkownika: zobacz tabelę
- Połączenie toroidów (3523)

- 230Vac电源插座
- 虚拟配置键（将来使用）
- 配置器插座
- 总线插座
- 用户接口LED灯：见表格
- 线圈插座（3523）

توصيل 230 فولت تيار متعدد .1
زر ضبط الإعدادات الافتراضية (لاستخدام مستقبلاً) .2
مكان تركيب مفاتيح ضبط الإعدادات .3
موصل BUS .4
المؤشر الضوئي للواجهة البينية للمستخدم (انظر الجدول) .5
توصيل ملفات حلقة (3523) .6

- LED interfaccia utente
- User interface LED
- VOYANT interface utilisateur
- LED Benutzerschnittstelle
- LED interfaz de usuario
- LED Gebruikersinterface
- LED de interface do utilizador
- LED διεπαφής χρήστη
- Светодиод пользовательского интерфейса
- Dioda LED interfejsu użytkownika
- Kullanıcı arayüz LED'i
- 用户接口LED灯
- لوحة مؤشرات ضوئية إرشادية للمستخدم

Funzionamento normale	Verde fisso
Problema installativo lato BUS	Verde lampeggiante
Problema installativo lato 230 Vac	Rosso lampeggiante
Errore configurazione	Lampeggiante Verde/Arancio

Normal operation	Green, steady
Installation problems on the BUS side	Green, flashing
Installation problems on the 230 Vac side	Red, Flashing
Configuration Error	Flashing Green/Orange

Fonctionnement normal	Vert fixe
Problème d'installation côté BUS	Vert clignotant
Problème d'installation côté 230 Vca	Rouge clignotant
Erreur configuration	Clignotant vert / orange



Normaler Betrieb	Grün fest leuchtend
Installationsproblem auf BUS-Seite	Grün blinkend
Installationsproblem auf 230 Vac	Rot blinkend
Konfigurationsfehler	Grün/orange blinkend
Funcionamiento normal	Verde fijo
Problema de instalación lado BUS	Verde parpadeante
Problema de instalación lado 230 Vac	Rojo parpadeante
Error de configuración	Parpadeante Verde/Anaranjado
Normale functionering	Groen vast
Installatieprobleem BUS zijde	Groen knippert
Installatieprobleem 230Vac zijde	Rood knippert
Configuratiefout	Groen/oranje knippert
Funcionamento normal	Verde fixo
Problema de instalação lado BUS	Verde lampejante
Problema de instalação lado 230 Vca	Vermelho lampejante
Erro de configuração	Lampejante Verde/Laranja
Κανονική λειτουργία	Πράσινο, σταθερό
Προβλήματα εγκατάστασης στην πλευρά BUS	Πράσινο, αναβοσβήνει
Προβλήματα εγκατάστασης στην πλευρά 230 Vac	Κόκκινο, αναβοσβήνει
Σφάλμα διαμόρφωσης	Πράσινο/Πορτοκαλί, αναβοσβήνει
Нормальный режим работы	Постоянный зеленый
Проблема установки со стороны шины	Мигающий зеленый
Проблема установки со стороны 230 В Пер.т.	Мигающий красный
Ошибка конфигурации	Мигающий зеленый/оранжевый
Normal işleme	Sabit yeşil
BUS yani montaj problemi	Yanıp söner yeşil
230 Vac yani montaj problemi	Yanıp söner kırmızı
Konfigürasyon hatalı	Yanıp söner Yeşil/Turuncu
Funkcjonowanie normalne	Zielona stała
Problem z instalacją strona BUS	Zielona migająca
Problem z instalacją strona 230 Vac	Czerwona migająca
Błąd konfiguracji	Migająca Zielona/Pomarańcz.
工作正常	绿灯常亮
总线安装问题	绿灯闪烁
230 Vac电源安装问题	红灯闪烁
配置错误	绿灯/橙色灯闪烁
ضوء أخضر ثابت	تشغيل عادي
وميض أخضر	مشكلة في التركيب في جانب BUS
وميض أحمر	مشكلة في التركيب في جانب 230 فولت تيار متعدد
وميض أحمر / برتقالي	خطأ في ضبط الإعدادات

- Collegamento
- Connection
- Branchement
- Verbindung

- Conexión
- Aansluiting
- Conexão
- Σύνδεση

- Подключение
- Bağlantı
- Połączenie
- 连接

• التوصيل



\*

- Rimuovere per toroidi aggiuntivi
- Remove for additional toroid
- Retirar pour tores supplémentaires
- Für weitere Ringkerne entfernen
- Retirar en caso de toroides adicionales
- Verwijderen voor extra toroiden
- Remover para toroides adicionais
- Αφαιρέστε για προσθετικές σπείρες
- Извлечь для дополнительных тороидов
- İlae toroidler için çıkarınız
- Usunąć dla dodatkowych toroidów
- 去掉后连接增加的电感线圈
- قم بإزالة لتركيب ملفات حلقة إضافية

