

230 Vac 50 / 60 Hz	35 °C 0 °C	1 x 2,5 mm ² 2 x 1,5 mm ²	Max. 400 VA Mini 40 VA

• **Important :** le non-respect rigoureux des schémas de branchement, le dépassement des valeurs indiquées dans le tableau (tension, puissance, température, fréquence...) la puissance trop faible entraînent la destruction de l'appareil. Dans le cas d'une utilisation multipostes associé à d'autres variateurs spécial ventilateurs ou lumière, limiter la puissance à 300VA par variateur.

* Moteurs de ventilateurs type plafonnier non associé à un luminaire, asynchrone monophasé.

• **Belangrijk:** bij het niet precies opvolgen van de aansluitschema's, bij het overschrijden van de waarden zoals aangegeven in de tabel (spanning, vermogen, temperatuur, frequentie...) of bij te zwakke stroomsterkte die knippering veroorzaakt, kan het apparaat definitief beschadigd raken.

Bij gebruik van meerdere posten waarvoor ook andere speciale ventilatorregelaars of dimmers worden toegepast, dient men het vermogen te beperken tot 300VA per dimmer.

* Motor voor plafondventilator zonder aansluiting met een verlichtingspunt, enkelfasige asynchrone motor

• **Important:** if the wiring diagrams are not strictly complied with, or if the values shown in the table are exceeded (voltage, power, temperature, frequency...), or if the power is too low and causes the light to blink, the fitting would be severely damaged. When using with multi units linked to other special fan or lighting variators, limit the power to 300 VA per variator.

* Ceiling fan motor not linked to a light, single-phase asynchronous motor

• **Wichtig:** bei Nichtbeachten der Schaltpläne und überschreiten der auf der Tabelle angegebenen Werte (Spannung, Temperatur, Leistung, Frequenz...) sowie bei zu geringer Leistung, welche durch ein Blinken angezeigt wird, kann es zur Zerstörung des Gerätes kommen.

Bei Multiplatz-Verwendung mit anderen Ventilator- oder Leuchtkörper-Spezialvariatoren muß die Leistung auf 300 VA pro Variator begrenzt werden.

* Motor für Deckenventilator ohne Leuchtkörper, Einphasen-Asynchronmotor

• **Importante:** el aparato se destruye por : no respetar rigurosamente los esquemas de conexión, sobreponer los valores indicados en el cuadro (tensión, potencia, temperatura, frecuencia...) o utilizar una potencia demasiado débil que provoca un cintelleo.

En el caso de una utilización multipuestos asociada a otros reguladores especiales ventiladores o luz, limitar la potencia a 300 VA por regulador.

* Motor de ventilador de techo no asociado a una luminaria, asincrono monofásico

• **Importante:** o não respeito rigoroso dos esquemas de ligação, a ultrapassagem dos valores indicados no quadro (tensão, potência, temperatura, frequência...), ouuma potencia excessivamente reduzida, destroem o aparelho.

No caso de uma utilização múltipla associada a outros variadores para ventiladores ou iluminação, limitar a potência a 300 VA por variador.

* Motor assíncrono monofásico de ventilador de não associado a uma luminária

• **Σημαντικ:** η μή αυστηρή τήρηση των σημάτων σύνδεσης, η υπέρβαση των τιμών που παρουσιάζονται στον πίνακα (τάση, ισύς, θερμοκρασία, συντηρη κλπ.) και η υπερβολικά αμηλή ισύς προκαλούν καταστρόφη της συσκευής.

Σε περίπτωση ρήσης πολλαπλών θέσεων σε συνδυασμό με άλλους ειδικούς ρεσοτάτες αεριστήρων ή ωτιστικών, περιορίστε την ισύ σε 300 VA ανά αεριστήρα.

* Κινητήρες αεριστήρων τύπου πλαφονιέρας μη συνδεδεμένης με φωτιστικό, ασύγχρονη μονοφασική διάταξη





• **Russe: Внимание!** несоблюдение схем подключения, превышение указанных в таблице значений (напряжение, мощности, температуры, частоты...) слишком низкая мощность нагрузки может привести к повреждению устройства.

В случае применения в сочетании с другими вариаторами, мощность нагрузки ограничивать 300 В.А. на один вариатор.

* Двигатели вентиляторов, асинхронные, однофазные, потолочного типа, не подключаемые к светильникам

• **Önemli :** Bağlantı semalarına uyulmaması, tablolarda belirtilen değerlerin aşılması (gerilim, güç, sıcaklık, frekans...) çok düşük güç kullanımı cihazi hasara uğratarak çalışmaz hale getirebilir. Grup çerçeveye içinde başka dimmerler veya fan kumandalarıyla kullanıldığda, güç değerlerini dimmer başına 300VA olarak sınırlayın.

* Herhangi bir aydınlatma aracı ile bağlantısı olmayan tavan tipi fan motoru, tek fazlı asenkron motor.



⚠️ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, alterer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

FR LU BE

PT

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.

Lees alvoren de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product.

U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door Legrand is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig.

Gebruik uitsluitend accessoires van het merk Legrand.

NL BE

GR CY

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.

Lees alvoren de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product.

U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle Legrand-products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.

Use only Legrand brand accessories.

GB IE

GR CY

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.

Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.

Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich durch den Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschende alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Ausschließlich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

DE

RU

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau bzw. Umgang besteht das Risiko eines elektrischen Schlages oder Brandes.

Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.

Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von Legrand dürfen ausschließlich durch den Legrand geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschende alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Ausschließlich Zubehör der Marke Legrand benutzen.

ES

RU

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación y una utilización incorrectas pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto.

No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías.

Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.

ES

TR CY

İşletme kuralları uygulanınca uygun olarak ve tercihilen yetkilili bir elektrikçi tarafından yerleştirilmelidir. Hatalı bir yerleştirme ve kırılma, elektrik çarpması veya yanına neden olabilir. Yerleştirilmesi öncesi, tıltlanmayı okuyun ve ürün özgü montaj yerine dikkat edin. Klavuzda oksi belirtildiği üzere circa omzayın, sökün veya üzerinde deşşiklik yapılmamalıdır. Tüm Legrand ürünlerinin yalnız Legrand tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş personel tarafından açılması ve tamir edilmesi gereklidir. İzin verilmeyen herhangi bir açılma veya tamir, tüm sorumlulukları, değiştirme hakları ve garantiyi iptal eder.

Yalnızca Legrand marka aksesuarları kullanın.

ES

TR CY

Bu ürün montaj kuralları uygulanınca uygun olarak ve tercihilen yetkilili bir elektrikçi tarafından yerleştirilmelidir. Hatalı bir yerleştirme ve kırılma, elektrik çarpması veya yanına neden olabilir. Yerleştirilmesi öncesi, tıltlanmayı okuyun ve ürün özgü montaj yerine dikkat edin. Klavuzda oksi belirtildiği üzere circa omzayın, sökün veya üzerinde deşşiklik yapılmamalıdır. Tüm Legrand ürünlerinin yalnız Legrand tarafından eğitilmiş ve yetkilendirilmiş personel tarafından açılması ve tamir edilmesi gereklidir. İzin verilmeyen herhangi bir açılma veya tamir, tüm sorumlulukları, değiştirme hakları ve garantiyi iptal eder.

Yalnızca Legrand marka aksesuarları kullanın.

ES

TR CY