

PRODUCT-DETAILS

3299A-A11908 C

3299A-A11908 C Vysíla RF signálu s krátkocestným ovladačem, nástenný, 868 MHz
Cream white (electro white) - Tango



Obecné informace

Typ	3299A-A11908 C
Id výrobku	3299A-A11908 C
EAN	8592624081203
Katalogový popis	3299A-A11908 C Vysíla RF signálu s krátkocestným ovladačem, nástenný, 868 MHz Cream white (electro white) - Tango
Detailní popis	For wireless radio frequency control of devices with RF receiver. For more information refer to chapter "Wireless remote control".

Technické údaje

Počet kanálů	4
Design Range	Tango
Transmission Standard	Radio Control
Typ upevnění	Flush Mounted
Povrchová úprava	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
Materiál	Plastic
Barva	Cream white (electro white)
Battery Chemical Composition	Lithium

Battery Type	Button Cell
Battery Weight	5.0g
Number of Batteries	1

Údaje vn ějšího prost edí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-----------	--

Rozm ěry

ěist ě hmotnost v ěrobku	0.0574 kg
--------------------------	-----------

Balen ě

Úrove balen ě 1, jednotky	packet 1 piece
Úrove balen ě 1, ěí ka	0.085 m
Úrove balen ě 1, v ěška	0.037 m
Úrove balen ě 1, d ělka	0.095 m
Úrove balen ě 1, hrub ě hmotnost	0.07395 kg
Úrove balen ě 1, EAN	8592624081203

Objednac ě údaje

Minim ěln ě objednac ě množství	1 piece
ěslo celn ěho sazebn ěku	85365080
Zem ě p ěvodu	Czech Republic (CZ)

Certifik ěty a prohl ěšení (ěslo dokument)

Prohl ěšení o shod ě - CE	No declaration needed
Pokyny a p ěru ky	No document needed
REACH Declaration	2CHC 663076X0201
Informace RoHS	2CHC 663076X0201

Dokumenty ke stažen ě

List s údaj ě, technick ě informace	No document needed
Pokyny a p ěru ky	No document needed

Klasifikace

ETIM 7	EC000257 - Transmitter/Remote control for domestic switching devices
ETIM 8	EC000257 - Transmitter/Remote control for domestic switching devices

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C /B2B	Business To Consumer
CN8	85365080

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Cover Plates → Switch & Push Buttons

