

PRODUCT-DETAILS

## 3299A-A11908 S

### 3299A-A11908 S Vysílač RF signálu s krátkocestným ovladačem, nástěnný, 868 MHz Grey - Tango



#### Obecné informace

Typ	3299A-A11908 S
Id výrobku	3299A-A11908 S
EAN	8592624081210
Katalogový popis	3299A-A11908 S Vysílač RF signálu s krátkocestným ovladačem, nástěnný, 868 MHz Grey - Tango
Detailní popis	For wireless radio frequency control of devices with RF receiver. For more information refer to chapter "Wireless remote control".

#### Technické údaje

Počet kanálů	4
Design Range	Tango
Transmission Standard	Radio Control
Typ upevnění	Flush Mounted
Povrchová úprava	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
Materiál	Plastic
Barva	Grey
Battery Chemical Composition	Lithium

Battery Type	Button Cell
Battery Weight	5.0 g
Number of Batteries	1

## Údaje vnějšího prostředí

Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-----------	--

## Rozměry

Čistá hmotnost výrobku	0.0574 kg
------------------------	-----------

## Balení

Úroveň balení 1, jednotky	packet 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	0.085 m
Úroveň balení 1, výška	0.037 m
Úroveň balení 1, délka	0.095 m
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.07395 kg
Úroveň balení 1, EAN	8592624081210

## Objednací údaje

Minimální objednácní množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85365080
Země původu	Czech Republic (CZ)

## Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	No declaration needed
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CHC663076X0201
Informace RoHS	2CHC663076X0201

## Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
Pokyny a příručky	No document needed

## Klasifikace

ETIM 7	EC000257 - Transmitter/Remote control for domestic switching devices
ETIM 8	EC000257 - Transmitter/Remote control for domestic switching devices

---

WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080

---

---

## Kategorie

---

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Cover Plates → Switch & Push Buttons

