

PRODUCT-DETAILS

3559K-C88345 N

3559K-C88345 N Ovládač žaluziový Rocker 1-pole switch and push switch -Decento



Obecné informace

Typ	3559K-C88345 N
Id výrobku	3559K-C88345 N
EAN	8592624084402
Katalogový popis	3559K-C88345 N Ovládač žaluziový Rocker 1-pole switch and push switch -Decento
Detailní popis	Blind push-switch 2gang 1way

Technické údaje

Jmenovité napětí (U_r)	250 V
Jmenovitý proud (I_n)	10 A
Počet pólů	2
Počet tlačítek	2
Number of Gangs	2
Design Range	Decento
Typ ovládače	Rocker
Typ připojení	Push-In
Typ upevnění	Flush Mounted
Type of Fastening	Mounting with Screw

Povrchová úprava	Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy
Model Number	1-pole switch and push switch
Barva	Black
Number of Batteries	0

Údaje vnějšího prostředí

Krytí	IP20
Stav RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Rozměry

Čistá šířka výrobku	0.087 mm
Čistá výška výrobku	0.087 mm
Čistá hloubka výrobku	34.6 mm
Čistá hmotnost výrobku	0.1735 kg
Instalační hloubka (t ₂)	19 mm

Balení

Úroveň balení 1, jednotky	packet 1 piece
Úroveň balení 1, šířka	0.085 m
Úroveň balení 1, výška	0.075 m
Úroveň balení 1, délka	0.094 m
Úroveň balení 1, hrubá hmotnost	0.1945 kg
Úroveň balení 1, EAN	8592624084402

Objednací údaje

Minimální objednáací množství	1 piece
Číslo celního sazebníku	85365080
Země původu	Czech Republic (CZ)

Certifikáty a prohlášení (Číslo dokumentů)

Prohlášení o shodě - CE	2CHC663019X9902
Pokyny a příručky	No document needed
REACH Declaration	2CHC663079X0201
Informace RoHS	2CHC663079X0201

Dokumenty ke stažení

List s údaji, technické informace	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Pokyny a příručky

No document needed

Klasifikace

ETIM 7	EC000044 - Venetian blind switch/-push button
ETIM 8	EC000044 - Venetian blind switch/-push button
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365080

Kategorie

Přístroje a rozváděče nízkého napětí → Switch Assortments → Inserts with Cover Plate → Switch & Push Buttons

