





ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE







ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5.1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE







ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5.1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE







ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5.1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE







ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5.1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE







ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5.1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE







ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5.1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE







ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5.1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5.1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI


NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE

**ETI**


NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE

**ETI**


NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE

**ETI**


NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE

**ETI**


NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE

**ETI**


NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE

**ETI**


NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE

**ETI**

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/NAVOD K POUŽITÍ


GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁĄCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPÍNAČE



ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŤIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŤZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPĪNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrežija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŤIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŤZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPĪNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrežija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŤIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŤZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPĪNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrežija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŤIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŤZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPĪNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrežija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŤIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŤZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPĪNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrežija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŤIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŤZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPĪNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrežija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŤIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŤZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPĪNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrežija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŤIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŤZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPĪNAČE




ETI Elektroelement d.o.o.
Obrežija 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŰIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŃCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPŃNAČE




ETI Elektroelement d.o.o
Obrežja 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŰIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŃCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPŃNAČE




ETI Elektroelement d.o.o
Obrežja 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŰIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŃCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPŃNAČE




ETI Elektroelement d.o.o
Obrežja 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŰIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŃCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPŃNAČE




ETI Elektroelement d.o.o
Obrežja 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŰIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŃCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPŃNAČE




ETI Elektroelement d.o.o
Obrežja 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŰIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŃCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPŃNAČE




ETI Elektroelement d.o.o
Obrežja 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŰIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŃCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPŃNAČE




ETI Elektroelement d.o.o
Obrežja 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si

ETI

NAVODILO ZA UPORABO/INSTRUCTIONS FOR USE/INSTRUKCJA OBSŁUGI/ŃAVOD K POŰIŤI

GREBENASTO STIKALO / CAM SWITCHES / ŁŃCZNIKI KRZYKOWE / VAČKOVÉ SPŃNAČE



ETI Elektroelement d.o.o
Obrežja 5,1411 - Izlake, Slovenija
Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
Faks: +386(0)3 56 74 077
www.eti.si







NAVODILO ZA UPORABO/ INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO IP 65 /
CAM SWITCHES IP 65 /
ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE IP 65 /
VAČKOVÉ SPÍNAČE IP65

IEC 60947-3
VDE 0660



CS 16 ... PN1
CS 25 ... PN1



10 x Φ 23







NAVODILO ZA UPORABO/ INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO IP 65 /
CAM SWITCHES IP 65 /
ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE IP 65 /
VAČKOVÉ SPÍNAČE IP65








IEC 60947-3
VDE 0660




CS 16 ... PN1
CS 25 ... PN1




10 x Φ 23




-11-




-12-




-11-




-12-




-15-



-19-



-15-



-19-

ETI Elektroelement d.o.o

Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija

Tel.: +386 (0)3 56 57 570;

Faks: +386(0)3 56 74 077

www.eti.si

ETI Elektroelement d.o.o

Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija

Tel.: +386 (0)3 56 57 570;

Faks: +386(0)3 56 74 077

www.eti.si



NAVODILO ZA UPORABO/ INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO IP 65 /
CAM SWITCHES IP 65 /
ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE IP 65 /
VAČKOVÉ SPÍNAČE IP65


IEC 60947-3
VDE 0660




CS 32 ... PN2
CS 40 ... PN2
CS 63 ... PN2





CS 32 ... PN2LK
CS 40 ... PN2LK
CS 63 ... PN2LK



CS PN2



CS PN2LK



NAVODILO ZA UPORABO/ INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO IP 65 /
CAM SWITCHES IP 65 /
ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE IP 65 /
VAČKOVÉ SPÍNAČE IP65


IEC 60947-3
VDE 0660




CS 32 ... PN2
CS 40 ... PN2
CS 63 ... PN2





CS 32 ... PN2LK
CS 40 ... PN2LK
CS 63 ... PN2LK










CS PN2




CS PN2LK







-11-




-12-




-11-




-12-




-15-



-19-



-15-



-19-

ETI Elektroelement d.o.o

Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija
 Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
 Faks: +386(0)3 56 74 077
 www.eti.si

ETI Elektroelement d.o.o

Obrezija 5,1411 - Izlake, Slovenija
 Tel.: +386 (0)3 56 57 570;
 Faks: +386(0)3 56 74 077
 www.eti.si




NAVODILO ZA UPORABO/ INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO IP 54 /
CAM SWITCHES IP 54 /
ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE IP 54 /
VAČKOVÉ SPÍNAČE IP 54


IEC 60947-3
VDE 0660



CS 80 ... PN4
CS 100 ... PN4
CS 125 ... PN4



CS PN4




NAVODILO ZA UPORABO/ INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO IP 54 /
CAM SWITCHES IP 54 /
ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE IP 54 /
VAČKOVÉ SPÍNAČE IP 54


IEC 60947-3
VDE 0660






CS 80 ... PN4
CS 100 ... PN4
CS 125 ... PN4




CS PN4








-11-

-12-




- 19 -



-11-

- 12 -



- 19 -



NAVODILO ZA UPORABO/ INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO IP 65 /
CAM SWITCHES IP 65 /
ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE IP 65 /
VAČKOVÉ SPÍNAČE IP65





IEC 60947-3
VDE 0660




CS 16 ... PN
CS 25 ... PN

CS 25 ... PNG
CS 32 ... PNG
CS 40 ... PNG

CS 25 ... PNLK
CS 32 ... PNLK
CS 40 ... PNLK



TYPE	a	b	f
CS PN	44	48	4,3
CS PNG CS PNLK	48	100	4,3



NAVODILO ZA UPORABO/ INSTRUCTIONS FOR USE / INSTRUKCJA OBSŁUGI / NÁVOD K POUŽITÍ

GREBENASTO STIKALO IP 65 /
CAM SWITCHES IP 65 /
ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE IP 65 /
VAČKOVÉ SPÍNAČE IP65





IEC 60947-3
VDE 0660



CS 16 ... PN
CS 25 ... PN

CS 25 ... PNG
CS 32 ... PNG
CS 40 ... PNG

CS 25 ... PNLK
CS 32 ... PNLK
CS 40 ... PNLK



TYPE	a	b	f
CS PN	44	48	4,3
CS PNG CS PNLK	48	100	4,3

