



Okamžitě použitelné: sada zahradního čerpadla „BP 3 Garden Set Plus“ s 3,5 m dlouhou vakuu odolnou spirálovou hadicí včetně filtru a zpětného ventilu (G1“ připojovací závit, průměr 3/4“) a sadou zahradních hadic včetně 20 m dlouhé hadice Kärcher Primoflex (průměr 1/2“) je ideální pro zahradní zavlažování ze sudů na dešťovou vodu nebo z cisteren. V sadě zahradních hadic jsou stříkačky, spojky a přípojka ke kohoutku. Robustní čerpadlo je lehké a díky ergonomicky tvarovanému držadlu lehce přenositelné. Zahradní čerpadla Kärcher jsou bezúdržbová, lze je instalovat bez nářadí a mohou se pohodlně a vůči zádům šetrně vypnout a zapnout velkým nožním spínačem. Použitím vysoce kvalitních materiálů je zaručena dlouhá životnost. Kärcher k nim nabízí prodloužení záruční doby na 5 let. Zahradní čerpadlo BP 3 Garden může být pomocí elektronického tlakového spínače dodatečně vybaveno funkcí Start/Stop – pro ještě větší pohodlí na zahradě nebo při zásobování domácnosti vodou.



BP 3 Garden Set Plus

Obj.č. EUI	1.645-357.0	
	4039784947337	
Výkon motoru max.	W	800
Průtok max.	l/h	3500
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	40 / 4
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	8,3
Rozměry (D x Š x V)	mm	350 × 210 × 230
Připojovací závit		G1

Vybavení

	1.645-357.0	
	4039784947337	
Optimalizované připojovací hrdlo		■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1		■
Pohodlný nožní spínač		■
vč. zavlažovací sady		■
Ergonomické držadlo		■

■ Obsaženo v objemu dodávky. * Porovnáno s víceúčelovými vysavači Kärcher 2013

BP 3 Garden Set Plus 1.645-357.0



19

		Objednací číslo								
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	19	6.997-546.0							Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdnou, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	<input type="checkbox"/>
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	20	6.997-549.0							Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdnou chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdnou, bez vody.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.