






# DOMOVNÍ ZVONKY

## Domovní zvonky

| Obrázek   | Obj. č. | Název          | Typové označení          | Typ zvonění   | Napájecí napětí | Bal./ks |
|---|---------|----------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------|
|  | 1000833 | Domovní zvonek | <b>Orbison 230 V</b>     | 2x gong       | 230 V           | 1       |
|  | 1000840 | Domovní zvonek | <b>Orbison 12 V</b>      | 2x gong       | 12 V            | 1       |
|  | 1000842 | Domovní zvonek | <b>Orbison DUO 230 V</b> | Gong + bzučák | 230 V           | 1       |

## Zvonková tlačítka

| Obrázek   | Obj. č. | Název                    | Typové označení | Rozměry (mm) | Bal./ks |
|---|---------|--------------------------|-----------------|--------------|---------|
|  | 1000325 | Zvonkové tlačítko boční  | <b>ZT 1</b>     | 25 x 60 x 13 | 10      |
|  | 1000326 | Zvonkové tlačítko spodní | <b>ZT 2</b>     | 25 x 60 x 13 | 10      |
|  | 1000714 | Sklíčko pro ZT 1         | <b>SKL 1</b>    | 20 x 55 x 5  | 10      |
|  | 1000715 | Sklíčko pro ZT 2         | <b>SKL 2</b>    | 20 x 48 x 5  | 10      |

## Domovní zvonky Orbison


- Obrázek z venkovní strany



- Obrázek z vnitřní strany



- Rozměry



## Zvonková tlačítka

- Se sklíčkem ze spodu
- Se sklíčkem z boku

