

# UŽIVATELSKÝ NÁVOD

## PROFESIONÁLNÍ NÍZKOPROFILOVÝ ZVEDÁK 3T PT83508



**NOSNOST MAX.:** 3 000 kg  
**MIN. VÝŠKA:** 98 mm  
**MAX. VÝŠKA:** 535 mm  
**HMOTNOST:** 43,3kg

PRÁCE SE ZVEDÁKEM:

Majitel a/nebo obsluha je odpovědná za provádění údržby, udržování všech štítků a varovných označení a během provozu dodržování správného používání. Kontrolu zvedáku provádějte na základě informací uvedených v této příručce.

Před použitím tohoto zvedáku je povinností majitele a/nebo obsluhy přečíst a seznámit se s touto uživatelskou příručkou a porozumět všem upozorněním a instrukcím včetně procesu kontroly a údržby, které obsahuje tato příručka a které jsou umístěny na zvedáku. Každý, kdo pracuje s tímto zařízením musí být seznámen s obsluhou, upozorněními, údržbou atd., aby byla zajištěna bezpečná manipulace a práce s tímto zvedákem.

Tuto uživatelskou příručku uschovejte pro pozdější potřebu.

### Zvednutí vozidla:

1. Ujistěte se, že zvedák a vozidlo jsou na pevném rovném podkladu.
2. Vždy zatáhněte ruční brzdu a zablokujte kola.
3. Dle příručky k vozidlu zjistěte zvedací místa určená k umístění zvedáku a umístěte zvedák pod toto místo.
4. Otočte vypouštěcí ventil ve směru hodinových ručiček do zavřené polohy. **NEPŘETÁHNĚTE!**
5. K zvednutí vozidla do požadované polohy, vložte do nástavce ovládací tyč a pumpujte nahoru a dolů.
6. Umístěte podpěry pod podvozek do míst k tomu určených výrobcem vozidla. Nebuďte pod vozidlem, pokud nestojí na podpěrách. Zvedáky nejsou konstruovány pro dlouhodobé zvednutí těžkého nákladu. **POMALU** otáčejte vypouštěcím ventilem v protisměru hodinových ručiček ke spuštění vozidla na podpěry.

### Spuštění vozidla:

1. Otáčením ve směru hodinových ručiček vypouštěcí ventil zavřete.
2. Pumpováním zdvihněte vozidlo z podpěr.
3. Odstraňte podpěry. Nebuďte pod vozidlem během spouštění vozidla.
4. Uvolněte **POMALÝM** otáčením v protisměru hodinových ručiček vypouštěcí ventil ke spuštění vozidla na podlahu.

### Kontrola:

Výrobek by měl být udržován dle tohoto návodu k použití. Na tomto výrobku by neměly být prováděny žádné úpravy.

1. Před každým použitím by měla být provedena vizuální kontrola stavu, např. prasklé sváry, poškození, ohnutí, nechybí-li nebo nejsou-li poškozeny nějaké části.
2. Kontrola by měla být provedena dle instrukcí v tomto manuálu.
3. Zkontrolujte, jestli není prasklý nebo zlomený nějaký svár, jestli se nevyskytuje rozsáhlá koroze, jestli nejsou povolené, poškozené nebo chybějící některé části. Upozorňujeme, že některé opravy mohou být prováděny pouze speciálním příslušenstvím a znalostmi.  
(viz. bod č.4 v oddíle Údržba)

### Údržba:

Je doporučena pravidelná měsíční údržba. Mazání je velmi důležité pro zvedáky, protože nesou velké zatížení. Jakákoliv nečistota jako prach, hlína, atd. může způsobit pomalejší pohyb nebo velice závažně poškodit vnitřní součásti. Následující postup je vytvořen pro správný chod zvedáku.

1. Mažte zvedací válec, závity, a pumpovací mechanismus lehkým olejem.
2. Vizuálně kontrolujte jestli nejsou prasklé sváry, ohnutí, poškození nebo ztrátu částí nebo únik oleje.
3. Výrobek by měl být okamžitě zkontrolován, pokud byl vystaven nadměrnému nákladu nebo nárazu.
4. Jakmile jakýkoliv hydraulický zvedák pracuje abnormálně, měl by být uveden mimo provoz dokud nebude opraven autorizovaným opravářem.
5. Udržujte čisté všechny povrchy, štítky a upozornění.

6. Kontrolujte stav oleje.
7. Kontrolujte válec každé tři měsíce, jestli se nevyskytuje rozsáhlá koroze. Vyčistěte jej, jestli je potřeba a přetřete olejem navlhčeným hadříkem. Když není zvedák používán, vždy by měl být spuštěný dolů.

Vždy skladujte váš zvedák v plně spuštěné poloze. Toto ochrání důležité části proti korozi. Nepoužívejte brzdovou kapalinu, olej do převodovky nebo běžný motorový olej – mohlo by dojít k poškození. Vždy používejte produkty určené do hydraulických zvedáků.

### Řešení problémů:

#### ODSTRANĚNÍ VZDUCHU:

1. Otočte vypouštěcím ventilem v protisměru hodinových ručiček o jednu otáčku k otevření.
2. Osmkrát zapumpujte v plném rozsahu.
3. Otočte vypouštěcím ventilem ve směru hodinových ručiček k uzavření.
4. Pumpujte tyčí dokud válec nedosáhne maximální výšky a několikrát zapumpujte k odstranění vzduchu z válce.
5. Opatrně a pomalu sevřete krytku plnění oleje k vypuštění zachyceného vzduchu.
6. Otočte o jednu otáčku vypouštěcí ventil v protisměru hodinových ručiček a spusťte válec do nejnižší polohy. Použijte sílu, pokud bude potřeba.
7. Otočte vypouštěcím ventilem ve směru hodinových ručiček do uzavřené polohy a zkontrolujte činnost zvedání. Je možné, že předešlý postup bude muset být proveden několikrát k dokonalému vypuštění vzduchu.

#### SERVIS:

V jakémkoliv případě, kdy se zdá být zvedák poškozený, je opotřebený nebo pracuje abnormálně, měl by být odstaven mimo provoz, dokud nebude opraven autorizovaným servisem. Pro opravu použijte pouze náhradní díly autorizované výrobcem. Volejte oddělení zákaznického servisu. Jednou ročně je doporučeno provést kontrolu výrobcem nebo odbornými servisy k zajištění optimálního stavu vašeho zvedáku a také kontrolu bezpečnostních štítků a nápisů určených výrobcem.

#### Kontrola stavu oleje:

1. Vypusťte vzduch ze zvedáku, pokud je potřeba.
2. Otočte vypouštěcí ventil v protisměru hodinových ručiček ke spuštění zvedacího válce do spodní polohy. To může vyžadovat zatlačení silou.
3. Odstraňte kontrolní talíř.
4. Zvedák postavte na rovný podklad, odstraňte uzávěr plnicího otvoru. Postavte zvedák do vertikální polohy s nástavcem pro tyč v dolní poloze. Olej by měl být v rovině se spodní částí plnicího otvoru. Jestliže ne, doplňte olej. **NEPŘEPLŇTE.** Vždy plňte novým čistým hydraulickým olejem.
5. Vraťte zpět uzávěr plnicího otvoru a kontrolní talíř.
6. Zkontrolujte chod zvedáku.



### Řešení problémů:

PROBLÉM	DŮVOD	ŘEŠENÍ
Zvedák nezvedá do celé výšky	Nízká hladina oleje	Zkontrolujte hladinu oleje

Zvedák nedrží ve zdvíh. poloze	Vypouštěcí ventil není zavřený Olej je znečištěný Pumpovací válce netěsní Zdvihací válec.....	Zavolejte zákaznický servis
Zdvihací rameno se nespouští	Zdvihací válec..... Opotřebované součásti Vnitřní poškození Zlomená nebo nezaháknutá zpětná pružina <b>Spoj</b> zdvihacího ramena zlomený nebo.....	Zvolejte zákaznický servis
Zvedák vynechává při zvedání	Vzduch v systému	Oddíl: Odstranění vzduchu

## **UPOZORNĚNÍ**

1. Před použitím zvedáku si pozorně přečtěte návod a následujte všechny upozornění a instrukce.
2. Nepřekračujte povolenou nosnost.
3. Zvedák je konstruován pro použití pouze na rovném a tvrdém podkladu.
4. Náklad musí být okamžitě po zvednutí zabezpečen odpovídajícími prostředky.
5. Nijak nemanipulujte s vozidlem, pokud je na zvedáku.
6. Zdvíhejte v místech, které je na vozidle určeno dle jeho výrobce.
7. Pouze přípravy a/nebo nástavce dodávané výrobcem mohou být použity.
8. Na zvedáku by neměly být prováděny žádné změny či úpravy.
9. Porušením těchto upozornění může dojít k poškození zvedáku a/nebo může dojít ke zranění osob a majetku.
10. Kontrolujte stav před každým použitím.
11. Zvedák může používat pouze osoba k tomu oprávněná.
12. Prostor pro pohyb břemene a zvedáku musí být volný.
13. Po krátkém zdvihnutí je potřeba zkontrolovat, zda je vozidlo ve správné a bezpečné poloze.
14. Obsluha musí po celou dobu zvedání břemene zvedák sledovat a kontrolovat.
15. zdržovat se v prostorách dráhy břemene a zvedáku při manipulaci je přísně zakázáno.
16. Vstupovat na břemeno nebo zvedák během manipulace je zakázáno, pokud to nevyžaduje postup.

**Z důvodu potenciální hrozby spojené s nesprávným zacházením s výrobkem tohoto typu, žádné změny a úpravy by neměly být prováděny na výrobku bez písemného souhlasu výrobce nebo dodavatele.**

### Všeobecné záruční podmínky

Výrobce JOBiprofi s.r.o., Průmyslová 2054, Velké Meziříčí 59401, poskytuje na svoje výrobky záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu 24 měsíční záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitím materiálu. Tyto závady budou pravené bezplatně do 31 dní ode dne převzetí výrobku z prodejny.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v následujících případech:

- a. Výrobek byl instalovaný a/nebo obsluhovaný v rozporu s návodem k obsluze
- b. Bylo poškozené výrobní číslo nebo záruční plomba přístroje
- c. Porucha vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (neautorizovaným servisem)
- d. Výrobek byl mechanicky poškozen (při dopravě nebo pádu)
- e. Jedná-li se o běžnou údržbu výrobku /mazání, vyčištění stroje, atd.)

Výrobek se k záruční opravě přebírá pouze v originálním balení. Právo na výměnu výrobku vzniká, pokud podle písemného vyjádření dovozce (servisu) jde o neodstranitelnou závadu. Pokud se ukáže, že reklamacie byla neoprávněná, dovozce bude účtovat zákazníkovi náklady na dopravu a pracovní dobu, proto prosíme zákazníka, aby možné závady před reklamací konzultoval s odborníkem.

<b>ZÁRUČNÍ LIST</b>			
Název výrobku			
Typ výrobku			
Datum prodeje			
<b>Razítko a podpis Prodejce</b>			
<b>Záznam o provedeném servisním zákroku</b>			
Datum převzetí servisem	Datum provedení opravy	Číslo reklamačního protokolu	Podpis pracovníka
<b>Poznámky</b>			

Dne 1.1.2014 vstoupil v platnost zákon č. 89/2012 Sb. Firma Xtline s.r.o. v souladu s tímto zákonem poskytuje na Vámi zakoupený výrobek odpovědnost za vady po dobu 24 měsíců (u právnických osob 12 měsíců). Reklamacie budou posouzeny naším reklamním oddělením (viz níže) a uznané bezplatně proaví servisní firma XTline s.r.o.

Místem pro uplatnění reklamacie je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Reklamacie, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamacie, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtu. Kupující může uplatnit reklamacii osobně nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou na vlastní náklady, v bezpečném balení. Zásilka musí obsahovat reklamovaný výrobek, prodejní dokumenty, podrobný popis závady a kontaktní údaje (zpáteční adresa, telefon).

Vady, které lze odstranit, budou opraveny v zákonné lhůtě 30 dnů (dobu lze po vzájemné dohodě prodloužit). Po projevení skryté vady materiálu do 6 měsíců od data prodeje, která nelze odstranit, bude výrobek vyměněn za nový (vady, které existovaly při převzetí zboží, nikoli vzniklé nesprávným používáním nebo opotřebením). Na neodstranitelné vady a vady, které si je kupující schopen opravit sám lze po vzájemné dohodě uplatnit primerenou slevu z kupní ceny.

Nárok na reklamacii zaniká, jestliže:

- výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze
- výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen nebo používáním nevhodných nebo nekvalitních maziv apod.
- škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů - vady byly způsobeny nevhodným skladováním či manipulací s výrobkem
- výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

# UŽIVATELSKÝ NÁVOD

## PROFESIONÁLNÍ NÍZKOPROFILOVÝ ZDVIHÁK 3T PT83508



NOSNOST MAX.:	3 000 kg
MIN. VÝŠKA:	98 mm
MAX. VÝŠKA:	535 mm
HMOTNOST:	43,3kg

## PRÁCE SO ZDVIHÁKOM:

Majiteľ a / alebo obsluha je zodpovedná za vykonávanie údržby, udržiavanie všetkých štítkov a varovných označení a počas prevádzky dodržiavanie správneho používania. Kontrolu zdviháka vykonávajte na základe informácií uvedených v tejto príručke.

Pred použitím tohto zdviháka je povinnosťou majiteľa a / alebo obsluhy prečítať a oboznámiť sa s touto užívateľskou príručkou a porozumieť všetkým upozorneniam a inštrukciám vrátane procesu kontroly a údržby, ktoré obsahuje táto príručka a ktoré sú umiestnené na zdviháku. Každý, kto pracuje s týmto zariadením musí byť oboznámený s obsluhou, upozorneniami, údržbou atď, aby bola zaistená bezpečná manipulácia a práca s týmto zdvihákom.

Túto používateľskú príručku uschovajte pre neskoršiu potrebu.

### **Zdvihnutie vozidla:**

1. Uistite sa, že zdvihák a vozidlo sú na pevnom rovnom podklade.
2. Vždy zatiahnite ručnú brzdu a zablokujte kolesá.
3. Podľa príručky k vozidlu zistíte zdvíhacie miesta určené na umiestnenie zdviháka a umiestnite zdvihák pod toto miesto.
4. Otočte vypúšťací ventil v smere hodinových ručičiek do zatvorenej polohy. Nepretiahnite!
5. K zdvihnutiu vozidla do Pot adovanej polohy, vložte do nástavca ovládacia tyč a pumpujte hore a dole.
6. Umiestnite podpery pod podvozok do miest na to určených výrobcom vozidla. Nebuďte pod vozidlom, ak nestojí na podperách. Zdviháky nie sú konštruované pre dlhodobé zdvihnutie ťažkého nákladu. POMALY otáčajte vypúšťacím ventilom v protismere hodinových ručičiek na spustenie vozidla na podpery.

### **Spustenie vozidla:**

1. Otáčaním v smere hodinových ručičiek vypúšťací ventil zatvorte.
2. Pumpovaním zdvihnite vozidlo z podpier.
3. Odstráňte podpery. Nebuďte pod vozidlom počas spúšťania vozidla.
4. Uvoľnite Pomalým otáčaním v protismere hodinových ručičiek vypúšťací ventil na spustenie vozidla na podlahu.

### **kontrola:**

Výrobok by mal byť udržiavaný podľa tohto návodu na použitie. Na tomto výrobku by nemali byť vykonávané žiadne úpravy.

1. Pred každým použitím by mala byť vykonaná vizuálna kontrola stavu, napr prasknuté zvary, poškodenie, ohnutie, nechýba ak alebo ak nie sú poškodené nejaké časti.
2. Kontrola by mala byť vykonaná podľa inštrukcií v tomto manuáli.
3. Skontrolujte, či nie je prasknutý alebo zlomený nejaký svár, či sa nevyskytuje rozsiahla korózia, či nie sú povolené, poškodené alebo chýbajúce niektoré časti. Upozorňujeme, že niektoré opravy môžu byť vykonávané iba špeciálnym príslušenstvom a znalosťami. (viď. bod č.4 v oddiele Údržba)

### **údržba:**

Je odporúčaná pravidelná mesačná údržba. Mazanie je veľmi dôležité pre zdviháky, pretože nesú veľké zaťaženie. Akákoľvek nečistota ako prach, hlina, atď môže spôsobiť pomalší pohyb alebo veľmi vážne poškodiť vnútorné súčiastky. Nasledujúci postup je vytvorený pre správny chod zdviháka.

1. Mažte zdvíhací valec, závity, a pumpovaciu mechanizmus ľahkým olejom.
2. Vizuálne kontrolujte či nie sú prasknuté zvary, ohnutie, poškodenie alebo stratu častí alebo únik oleja.
3. Výrobok by mal byť okamžite skontrolovaný, ak bol vystavený nadmernému nákladu alebo nárazu.
4. Akonáhle akýkoľvek hydraulický zdvihák pracuje abnormálne, mal by byť uvedený mimo prevádzky kým nebude opravený autorizovaným opravárom.
5. Udržujte čisté všetky povrchy, štítky a upozornenia.
6. Kontrolujte stav oleja.
7. Kontrolujte valec každé tri mesiace, či sa nevyskytuje rozsiahla korózia. Vyčistite ho, či je potreba a pretrite olejom navlhčenou handričkou. Keď nie je zdvihák používaný, vt dy by mal byť spustený nadol.

Vždy skladujte váš zdvihák v plne spustenej polohe. Toto ochráni dôležité časti proti korózii. Nepoužívajte brzdovú kvapalinu, olej do prevodovky alebo bežný motorový olej - mohlo by dôjsť k poškodeniu. Vždy používajte výrobky určené do hydraulických zdvihákov.

Riešenie problémov:

#### ODSTRÁNENIE VZDUCHU:

1. Otočte vypúšťacím ventilom v protismere hodinových ručičiek o jednu otáčku na otvorenie.
2. Osemkrát zapumpujte v plnom rozsahu.
3. Otočte vypúšťacím ventilom v smere hodinových ručičiek k uzavretiu.
4. Pumpujte tyčí kým valec nedosiahne maximálnej výšky a niekoľkokrát zapumpujte na odstránenie vzduchu z valca.
5. Opatrne a pomaly zovrite krytku plnenie oleja k vypusteniu zachyteného vzduchu.
6. Otočte o jednu otáčku vypúšťací ventil v protismere hodinových ručičiek a spustite valec do najnižšej polohy. Použite silu, ak bude treba.
7. Otočte vypúšťacím ventilom v smere hodinových ručičiek do uzavretej polohy a skontrolujte činnosť zdvíhanie. Je možné, že predošlý postup bude musieť byť vykonaný niekoľkokrát k dokonalému vypusteniu vzduchu.

#### SERVIS:

V akomkoľvek prípade, kedy sa zdá byť zdvihák poškodený, je opotrebovaný alebo pracuje abnormálne, mal by byť odstavený mimo prevádzky, kým nebude opravený autorizovaným servisom. Pre opravu použite len náhradné diely autorizované výrobcom. Volajte oddelenie zákazníckeho servisu. Raz ročne sa odporúča vykonať kontrolu výrobcom alebo odbornými servismi na zabezpečenie optimálneho stavu vášho zdviháka a taktiež kontrolu bezpečnostných štítkov a nápisov určených výrobcom.

#### Kontrola stavu oleja:

1. Vypustite vzduch zo zdviháka, ak je potreba.
2. Otočte vypúšťací ventil v protismere hodinových ručičiek na spustenie zdvíhacieho valca do spodnej polohy. To môže vyžadovať zatlačenie silou.
3. Odstráňte kontrolný tanier.
4. Zdvihák postavte na rovný podklad, odstráňte uzáver plniaceho otvoru. Postavte zdvihák do vertikálnej polohy s nastavcom pre tyč v dolnej polohe. Olej by mal byť v rovine so spodnou časťou plniaceho otvoru. Ak nie, doplňte olej. Nepreplňte. Vždy plňte novým čistým hydraulickým olejom.
5. Vráťte späť uzáver plniaceho otvoru a kontrolné tanier.
6. Skontrolujte chod zdviháka.

Riešenie problémov:

PROBLÉM	DÔVOD	RIEŠENIE
Zdvihák nezdvíha do celej výšky	Nízka hladina oleja	Skontrolujte hladinu oleja
Zdvihák nedrvte í vo zdviž. polohe	Vypúšťací ventil nie je zatvorený Olej je znečistený Pumpovacia vojne netesní	Zavolajte zákaznícky servis
Zdvíhacie rameno sa nespúšťa	Zdvíhacie valec ..... opotrebované súčasti vnútorné poškodenie Zlomená alebo nezaháknutá spätná prút ina Spoj zdvíhacieho ramena zlomený alebo .....	Zavolajte zákaznícky servis
Zdvihák vynecháva pri zdvíhaní	Vzduch v systéme	Oddiel: Odstránenie vzduchu





## UPOZORNĚNÍ



1. Pred použitím zdvíháka si pozorne prečítajte návod a nasledujte všetky upozornenia a inštrukcie.
2. Neprekračujte povolenú nosnosť.
3. Zdvíhák je konštruovaný pre použitie iba na rovnom a tvrdom podklade.
4. Náklad musí byť okamžite po zdvihnutí zabezpečený zodpovedajúcimi prostriedkami.
5. Nijako nemanipulujte s vozidlom, pokiaľ je na zdvíháku.
6. Zdvíhajte v miestach, ktoré je na vozidle určené podľa jeho výrobcu.
7. Len prípravky a / alebo nástavce dodávané výrobcom môžu byť použité.
8. Na zdvíháka by nemali byť vykonané žiadne zmeny či úpravy.
9. Porušením týchto upozornení môže dôjsť k poškodeniu zdvíháka a / alebo muža dôjsť k zraneniu osôb a majetku.
10. Kontrolujte stav pred každým použitím.
11. Zdvíhák muža používať len osoba k tomu oprávnená.
12. Priestor pre pohyb bremena a zdvíháka musí byť voľný.
13. Po krátkom zdvihnutí je potrebné skontrolovať, či je vozidlo v správnej a bezpečnej polohe.
14. Obsluha musí po celý čas zdvíhanie bremena zdvíhák sledovať a kontrolovať.
15. Zdržiavať sa v priestoroch dráhy bremena a zdvíháka pri manipulácii je prísne zakázané.
16. Vstupovať na bremeno alebo zdvíhák počas manipulácie je zakázané, ak to nevyžaduje postup.

Žiadne zmeny a úpravy by nemali byť vykonávané na výrobku bez písomného súhlasu výrobcu alebo odávateľa.

### **Všeobecné záručné podmienky**

Výrobca JOBIprofi sro, Priemyselná 2054, Velké Meziříčí 59401, poskytuje na svoje výrobky záruku 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu 24 mesačnej záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitého materiálu. Tieto závady budú opravené bezplatne do 31 dní odo dňa prevzatia výrobku z predajne.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v nasledujúcich prípadoch:

A. Výrobok bol inštalovaný a / alebo obsluhovaný v rozpore s návodom na obsluhu. Bolo poškodené výrobné číslo alebo záručná plomba prístroja

c Porucha vznikla neprípustným zásahom do výrobku (neautorizovaným servisom)

d Výrobok bol mechanicky poškodený (pri doprave alebo páde)

e Ak sa jedná o bežnú údržbu výrobku / mazanie, vyčistenie stroja, atď)

Výrobok sa k záručnej oprave preberá iba v originálnom balení. Právo na výmenu výrobku vzniká, ak podľa písomného vyjadrenia dovozcu (servisu) ide o neodstrániteľnú závadu. Ak sa ukáže, že reklamácia bola neoprávnená, dovozca bude účtovať zákazníkovi náklady na dopravu a pracovnú dobu, preto prosíme zákazníka, aby možné závady pred reklamácií konzultoval s odborníkom.

ZÁRUČNÝ LIST			
Názov výrobku			
Typ výrobku			
Datum predaja			
Pečiatka a podpis Predajca			
Záznam o vykonanom servisnom zákroku			
Datum prevzatia servisom	Datum provedení opravy	Číslo reklamačného protokolu	Podpis pracovníka
<b>Poznámky</b>			

Dňa 1.1.2014 vstúpil do platnosti zákon č. 89/2012 Zb. Firma XTline s.r.o. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vami zakúpený výrobok zodpovednosť za vady po dobu 24 mesiacov od zakúpenia tovaru (u právnických osôb 12 mes.). Reklamácie budú posúdené naším reklamným oddelením (pozri nižšie) a uzváňané bezplatne opraví servis firmy XTline s.r.o.

Miestom pre uplatnenie reklamácie je predajca, u ktorého bol tovar zakúpený. Reklamácia, vrátane odstánenia vady, musí byť vybyvená bez zbytočného odkladu, najneskor do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne alebo zasláním tovaru na reklamáciu prepravnou službou na vlastné náklady, v bezpečnom balení. Zásielka musí obsahovať reklamovaný výrobok, predajné dokumenty, podrobný popis závady a kontaktné údaje (spiatocná adresa, telefón).

Vady, ktoré možno odstrániť, budú opravené v zákonnej lehote 30 dní (dobu môžu po vzájomnej dohode predĺžiť).

Po prejavení skrytej vady materiálu do 6 mesiacov od dátumu predaja, ktorá sa nedá odstrániť bude výrobok vymenený za nový (vady, ktoré existovali pri prevzatí tovaru, nie vzniknuté nesprávnym používaním alebo opotrebovaním). Na neodstrániteľné vady a vady, ktoré si je kupujúci schopný opraviť sám môžu po vzájomnej dohode uplatniť primeraná zľava z kúpnej ceny

Nárok na reklamáciu zaniká, ak :

- Výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu
- Výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený
- K poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebovaniu vinou nedostatočnej údržby, alebo používaním nevhodných alebo nekvalitných mazív apod
- Škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov - Chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom
- Výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia



# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle zákona č. 22/1997 Sb., § 13: ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb. a zákona č. 100/2013 Sb.



<b>ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV:</b>	ZVEDÁK
<b>TYP:</b>	PT83508
<b>PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE):</b>	T83508
<b>EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO:</b>	
<b>VÝROBCE</b>	
<b>NÁZEV:</b>	XTline s.r.o.
<b>ADRESA:</b>	Průmyslová 2054, 59401 Velké Meziříčí
<b>IČ:</b>	26246937
<b>DIČ CZ:</b>	26246937

prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:

ES 2006/42/ES, 2009/127/ES, 2012/32/EU - NV č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění NV č. 170/2011 Sb. a NV č. 229/2012 Sb. (dle přílohy II A)  
a příslušným předpisům a normám, které z těchto nařízení (směrnic) vyplývají.

POPIS	FUNKCE
KONSTRUKCE, MECHANICKÉ A HYDRAULICKÉ PŘEVODY.	ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ K ZVEDÁNÍ BŘEMEN.

## Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem

ČSN EN ISO 12100;Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika;2011-07-01  
ISO 11684;Bezpečnostní piktogramy;1995-01-15  
ČSN EN 1005-3+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení;2009-05-01  
ČSN EN 1070;Bezpečnost strojních zařízení - Terminologie;2000-05-01  
ČSN EN 349+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla;2009-01-01  
ČSN EN 953+A1;Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů;2009-09-01  
ČSN EN 1493;Zvedáky vozidel;2011-01-01  
ČSN EN ISO 4413;Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti;2011-07-01

## Zvolený postup posuzování shody

Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)

**Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.**

Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:

Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21

Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

místo:	Velké Meziříčí	Jméno:	Funkce:	Podpis:
datum:	2013-05-16		jednatel	