



CZE NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete návod a postupujte podle bezpečnostních instrukcí. Instalaci světle kvalifikované osobě nebo firmě.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Detekční úhel:	horizontálně - 360°
Doporučená instalační výška:	2,5m, strop
Umístění:	interiéry, exteriéry
Materiál:	základna - plast kryt – triplex opál sklo
Spínací prvek:	relé

UPOZORNĚNÍ

Před použitím výrobek zkontrolujte, je-li jakákoliv část poškozena, nepoužívejte jej. Před každou manipulací se ujistěte, že je elektrický přívod odpojený. V případě poruchy zařízení neopravujte ani nerozebírejte. Vlivem rušení elektromagnetického pole může docházet k nesprávné funkci výrobku. Poškozené sklo ihned vyměňte. Před výměnou světelného zdroje nejdříve svítidlo vypněte a nechte jej vychladnout. Používejte pouze doporučené světelné zdroje (max. 60W). Nepoužívejte žárovky s malou baňkou (průměr menší než 60mm).

Nedodržení jakékoliv instrukce uvedené v návodu může způsobit újmu na zdraví i majetku.

Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka.

SVK NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte návod a postupujte podľa bezpečnostných inštrukcií. Inštaláciu zverte kvalifikovanej osobe, alebo firme.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Detekčný uhol:	horizontálne – 360°
Odporúčaná inštalácia výška:	2,5m, strop
Umiestnenie:	interiéry, exteriéry
Materiál:	základňa - plast kryt – triplex opál sklo
Spínací prvok:	relé

UPOZORNENIE

Pred použitím výrobok skontrolujte, ak je akákoľvek jeho časť poškodená, nepoužívajte ho. Pred manipuláciou sa uistite, že el. obvod je rozpojený. V prípade poruchy zariadenie neopravujte ani nerozoberajte. Vplyvom rušenia elektromagnetického poľa môže dochádzať k nesprávnej funkcii výrobku. Pred výmenou svetelného zdroja najskôr svietidlo odpojte a nechte ho vychladnúť. Používajte iba odporúčané svetelné zdroje (max. 60W). Nepoužívajte žiarovky s malou bankou (priemer menší ako 60mm).

Nedodržanie akejkoľvek inštrukcie uvedenej v návode môže spôsobiť ujmu na zdraví a majetku.

Pri mechanickom poškodení alebo pri neodbornej manipulácii nemôže byť uznaná záruka.

ENG INSTRUCTIONS

Before using or installing the product, please read the instructions and follow safety rules. Installation should be provided by qualified person or company.

TECHNICAL DATA

Angle of detection:	horizontal – 360°
Recommended installation height:	2,5m, ceiling
Location:	interiors, exteriors
Material:	base - plastic cover – triplex opal glass
Switching element:	relay

NOTICE

Before using, check the product and make sure that it is not damaged, otherwise do not use it. Before any manipulation make sure that main electrical supply is disconnected. In case of damage do not repair or disassemble the product. The incorrect function of the product can be caused by interruption of electromagnetic field. Exchange broken glass immediately. Before replacing the light source switch off the light and let it cool down. Please use only recommended light sources (max. 60W). Do not use small size fluorescent bulbs (diameter smaller than 60mm).

Infringement of any mentioned instruction can cause harm to health or property.

Warranty voids if the product is mechanically damaged or connected unprofessionally.

GER GEBRAUCHSANWEISUNG

Lesen Sie sich bitte vor Gebrauch dieses Produktes die Gebrauchsanweisung genau durch und gehen Sie dann gemäß den Sicherheitsvorkehrungen vor. Vertrauen Sie die Installation nur einer fachkundigen Person oder einem qualifizierten Betrieb an.

TECHNISCHE DATEN

Erfassungswinkel:	horizontal – 360°
Empfohlene Montagehöhe:	2,5m, die Decke
Standort:	Interieure, Exterieure
Material:	Basis - Kunststoff Deckung – Triplex-Opal Glas
Schaltelement:	Relais


HINWEIS

Kontrollieren Sie das Produkt vor dem Gebrauch. Sollte ein Teil beschädigt sein, benutzen Sie das Produkt nicht. Stellen Sie vor jeder Installierung bzw. Montage sicher, dass das Produkt nicht am Strom angeschlossen ist. Im Falle einer Störung des Gerätes nehmen Sie das Gerät nicht auseinander und nehmen Sie keine Reparaturen vor. Falls das Gehäuse beschädigt ist, muss es sofort ausgetauscht werden. Vor dem Wechsel des Leuchtmittels, die Leuchte zuerst ausschalten und abkühlen lassen. Verwenden Sie nur die empfohlenen Leuchtmittel (Max. 60W) und verwenden Sie die Leuchtmittel mit kleiner Bauform nicht (Durchschnitt kleiner als 60mm).

Die Nichteinhaltung einer der in der Gebrauchsanweisung angeführten Einweisungen kann eine Gesundheits- und Vermögensbeeinträchtigung verursachen.

Bei mechanischer Beschädigung oder bei nichtfachlicher Montage kann keine Garantie gewährt werden.

Instalace | Inštalácia | Installation





CZE NÁVOD K POUŽITÍ

PRINCIP ČINNOSTI SENZORU

Integrovaný radar (HF) senzor vysílá vysokofrekvenční elektromagnetické vlny (5,8 GHz) a přijímá jejich echo. Při pohybu v dosahu svítidla rozezná senzor změnu echa. Mikroprocesor pak inicializuje spínací povel „Zapnout světlo“. U vysílaných elektromagnetických vln dochází k různě velkým odrazům a útlumu podle druhu materiálu překážky. Pohyb může být zaznamenán i v místech za překážkou nebo stěnou, pokud budou v dosahu.

Po připojení napájení ke svítidlu dojde ke kalibraci (blikající indikační LED), po skončení kalibrace je svítidlo připraveno k provozu.

NASTAVENÍ DOSAHU (CITLIVOST)

SENS (CCA 3~8M (±1M)) NASTAVITELNÉ (SENS), LOGARITMICKÁ STUPNICE
Pojmem dosah je míněna přibližně kruhovitá oblast na zemi při montážní výšce 2,5m na stropě, jež je vytyčena detekčním úhlem a min./max. dosažitelnou vzdáleností od senzoru.

NASTAVENÍ ČASU (ZPOŽDĚNÍ VYPNUTÍ)

TIME (10S (±5S)~12MIN (±30S)) NASTAVITELNÉ (TIME), LOGARITMICKÁ STUPNICE
Po zaznamenání posledního pohybu dojde k odpočítávání nastaveného času. Každým dalším zaznamenaným pohybem v dosahu a v průběhu odpočítávání dojde k novému odpočítávání.

NASTAVENÍ SOUMRAKU (SVĚTELNÁ CITLIVOST)

LUX (3~2000 LUX) NASTAVITELNÉ (LUX), LOGARITMICKÁ STUPNICE
Při funkční zkoušce je doporučeno nastavení na maximum.

PŘIPOJENÍ DODATEČNÉHO SPOTŘEBIČE

Integrovaný radar (HF) senzor je možné využít i ke spínání dalších spotřebičů do celkového příkonu max. 1200W (žárovka) | 300W (zářivka) | 300W (LED). Výstup senzoru je vyveden na svorkovnici, označení L'. Pro výstupní kabel použijte 2. průchodku (viz. obr. 8).

Uvedené údaje jsou orientační, mohou se lišit podle polohy a montážní výšky. Pozice označena 10s nebo 3 odpovídá minimu a pozice označená 12min nebo ☼ odpovídá maximu.

SVK NÁVOD NA POUŽITIE

PRINCÍP ČINNOSTI SENZORU

Integrovaný radar (HF) senzor vysíla vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny (5,8 GHz) a prijíma ich echo. Pri pohybe v dosahu svietidla rozozná senzor zmenu echa. Mikroprocesor potom inicializuje zopnutie svetla. Pri vysielaní Integrovaných HF elektromagnetických vln dochádza k rôzne veľkým odrazom a útlmu podľa druhu materiálu prekážky. Pohyb môže byť zaznamenaný i v miestach za prekážkou alebo stenou, pokiaľ bude v dosahu.

Po pripojení napájania ku svietidlu dôjde ku kalibrácii (blikajúce indikačné LED). Po skončení kalibrácie je svietidlo pripravené k prevádzke.

NASTAVENIE DOSAHU (CITLIVOSŤ)

SENS (CCA 3~8M (±1M)) NASTAVITELNÝCH (SENS), LOGARITMICKÁ STUPNICA
Pojmom dosah je mienená približne kruhová oblasť na zemi pri montáži vo výške 2,5m na strope, ktorá je vytyčená uhlom a min./max. dosiahnuteľnou vzdialenosťou od senzora.

NASTAVENIE ČASU (ONESKORENIE VYPNUTIA)

TIME (10S (±5S)~12MIN (±30S)) NASTAVITELNÝCH (TIME), LOGARITMICKÁ STUPNICA
Po zaznamenaní posledného pohybu dôjde k odpočítavaniu nastaveného času. Každým ďalším zaznamenaným pohybom v dosahu a v priebehu odpočítavania dôjde k novému odpočítavaniu.

NASTAVENIE SÚMRAKU (SVETELNÁ CITLIVOSŤ)

LUX (3~2000 LUX) NASTAVITELNÝCH (LUX), LOGARITMICKÁ STUPNICA
Pri uvádzaní do prevádzky je doporučené nastavenie na maximum.

PŘIPOJENIE DODATOČNÉHO SPOTŘEBIČA

Integrovaný radar (HF) senzor je možné využít aj ku spínaniu ďalších spotřebičů do celkového příkonu max. 1200W (žárovka) | 300W (žiarivka) | 300W (LED). Výstup senzoru je vyvedený na svorkovnicu, označenie L'. Pre výstupný kábel použite 2. priechodku (viď. obr. 8).

Uvedené údaje sú orientačné, môžu sa líšiť podľa polohy a montážnej výšky. Pozícia označená 10s alebo 3 zodpovedá minimu a pozícia označená 12min alebo ☼ zodpovedá maximu.

ENG INSTRUCTIONS

PRINCIPLE OF HF SENSOR

The integrated radar (HF) sensor emits high-frequency waves (5,8 GHz) and receives the echo. The sensor detects the change in echo from even the slightest movement in the lamp's detection zone. A microprocessor then triggers the switch in lamp ON. The transmitted electromagnetic waves lead to a different large reflections and reductions according to type of material obstacles.

Connecting the lamp to mains supply will initiate the calibration (flashing indication LED), after calibration is the lamp ready for using.

REACH SETTING (SENSITIVITY)

SENS (3~8M (±1M)) ADJUSTABLE (SENS), LOGARITHMIC SCALE
Reach is to be understood as the area of approximately round shape on the ground when mount in 2,5m on the ceiling traced out by angle of detection and min./max. available distance from sensor.

TIME SETTING (SWITCH-OFF DELAY)

TIME (10S (±5S)~12MIN (±30S)) ADJUSTABLE (TIME), LOGARITHMIC SCALE
The countdown of adjusted time begins after last detected movement. Every further movement in the detection area during countdown starts a new countdown.

TWILIGHT SETTING (RESPONSE THRESHOLD)

LUX (3~2000 LUX) ADJUSTABLE (LUX), LOGARITHMIC SCALE
We recommend setting the function on maximum during test.

CONNECTION OF FAN ADDITIONAL LOAD

Integrated radar (HF) sensor is possible to use for switching of next appliances up to total wattage max. 1200W (incandescent lamp) | 300W (fluorescent lamp) | 300W (LED). Sensor output is marked as L'. Use second cable gland for external cable (see to pic. 8).

Stated information may differ according to position and installation height. Position marked 10s or 3 applies to minimum and position marked 12min or ☼ applies to maximum.

GER GEBRAUCHSANWEISUNG

DAS PRINZIP DES SENSORS

Der integrierte Radar-(HF-)Sensor sendet hochfrequente elektromagnetische Wellen (5,8GHz) aus und empfängt deren Echo. Bei der kleinsten Bewegung im Erfassungsbereich der Leuchte, wird die Echoveränderung vom Sensor wahrgenommen. Ein Mikroprozessor löst dann den Schaltbefehl „Licht einschalten“ aus. Die ausstrahlenden elektromagnetischen Wellen führen zur verschiedenen Zurückstrahlung und Dämpfung der Materialart von Hindernissen nach. Eine Erfassung ist möglich auch hinter den Hindernissen und Wänden, sofern sie in der Reichweite sind.

Die Leuchte stellt sich nach dem Netzanschluss ein (Indikationsdiode blinkt), nach der Einstellung ist die Leuchte betriebsbereit.

REICHWEITENEINSTELLUNG (EMPFINDLICHKEIT)

SENS (3~8M (±1M)) EINSTELLBAR (SENS), LOGARITHMISCHE SKALA
Mit dem Begriff Reichweite ist der etwa kreisförmige Durchmesser auf dem Boden gemeint, der sich bei Montage in 2,5 m Höhe als Erfassungsbereich ergibt.

ZEITEINSTELLUNG (verspätete Abschaltung)

TIME (10S (±5S)~12MIN (±30S)) EINSTELLBAR (TIME), LOGARITHMISCHE SKALA
Durch letzte erfasste Bewegung wird die Zeituhr gestartet. Für den Funktionstest wird empfohlen, die kürzeste Zeit einzustellen. Durch jede erfasste Bewegung wird die Zeituhr erneut gestartet.

DÄMMERUNGSEINSTELLUNG (ANSPRECHSCHWELLE)

LUX (3~2000LUX) EINSTELLBAR (LUX), LOGARITHMISCHE SKALA
Für den Funktionstest wird empfohlen, den Höchstwert einzustellen.






ANSCHLUSS EINES ZUSÄTZLICHEN VERBRAUCHERS

An der Leuchte können zusätzliche Verbraucher mit der Schaltleistung max. 1200W (Glühbirne) | 300W (Leuchtstofflampe) | 300W (LED) angeschlossen werden. Der Sensor-Output wird als L' markiert und wird auf die Klemme hinausgeführt. Für das Ausgabekabel, benutzen Sie die zweite Gummütülle (Bild 8).

Die aufgeführten Angaben sind Orientierungsangaben, sie können je nach Lage und Montagehöhe variieren. Die Position ist markiert 10s oder 3 entspricht dem Minimum und die Position 12min oder ☼ entspricht dem Maximum.



- 230V
~50Hz
- MAX
60W
- E27
- IP44
- RADAR
- SENS
3-8m(±1m)
- TIME
10s(±5s)
12min(±30s)
- LUX
3lx
2000lx
- max. 1200W
- max. 300W
- LED
0-300W
- 3x1,5mm²
- 10~50°C
- 1,050kg



230V
~50Hz

MAX
60W

E27



IP44



SENS
3-8m(±1m)

TIME
10s(±5s)
12min(±30s)

LUX
3lx
2000lx

max. 1200W

max. 300W

LED
0-300W




3x1,5mm²

-10~50°C

1,050kg

CZE

Q - Nejde nastavit, seřadit přesná hodnota parametru LUX, TIME, SENS?
 A - Rozložení osy nastavení není konstantní po celé své délce (logaritmická stupnice).




Q - Spíná, svítí, i když je dost světla?
 A - Senzor měří úroveň osvětlení v bodě umístění svítidla.
 R - Pootočte svítidlo tak, aby soumrakový senzor směřoval ke zdroji světla (viz obr. 9).

Q - Spíná, svítí, i když v místnosti nikdo není?
 A - Senzor uvnitř svítidla používá k detekci pohybu elektromagnetické vlny o frekvenci 5,8GHz, které prochází materiálem, podobně jako signál WIFI nebo Bluetooth. U elektromagnetických vln také dochází k různě velkému odrazu a útlumu podle druhu materiálu překážky nebo zdi. Může tedy docházet k tomu, že pokud dosah zasahuje i mimo místnost, senzor reaguje.
 - V blízkosti senzoru se pohybuje malý objekt (hmyz atd.) | dochází k otřesům | bouřka | jiné zdroje elektromagnetických vln v okolí (Wi-Fi, mobilní telefon, atd.).
 R - Zkontrolovat oblast dosahu | změna SENS nebo polohy svítidla | používejte svítidlo v místnostech o velikosti větší než je min. dosah senzoru

Q - Svítidlo nespíná?
 A - Nefunkční světelný zdroj | přerušeny elektrický obvod | nastavená nízká hladina luxů (LUX) | nastavený malý dosah (SENS) | příliš rychlý pohyb (Senzor reaguje se zpožděním cca 1s za účelem zamezení nesprávného vyhodnocení pohybu a sepnutí svítidla).
 R - Vyměňte světelný zdroj | zkontrolujte elektrické zapojení | nastavte nižší hladinu luxů | nastavte vyšší dosah (SENS).

Q - Rychlost detekce?
 A - S ohledem na přesnost a spolehlivost detekce je senzor optimalizován pro nejčastěji používaný případ instalace - svítidlo přisazené na strop ve výšce 2,5m a průměrně vysoká osoba jdoucí po podlaže průměrnou rychlostí v otevřeném prostoru. Senzor reaguje se zpožděním cca 1s za účelem zamezení nesprávného vyhodnocení a sepnutí svítidla.
 R - Změna SENS nebo polohy svítidla.




Q - Vypálený plast?
 R - Nepoužívejte žárovku s větší jak doporučenou wattáž (max. 60W). Nepoužívejte žárovku s malou bankou (průměr menší než 60mm).

Q - Svítí déle než je nastavený čas?
 A - Dochází k trvalému pohybu v dosahu.
 R - Zkontrolovat oblast dosahu | snížit dosah parametrem SENS.

SVK

Q - Nedá sa nastaviť presná hodnota parametru LUX, TIME, SENS?
 A - Rozloženie osy nastavenia nie je konštantné po celej svojej dĺžke (logaritmická stupnica).




Q - Spína, svieti, aj keď je dostatok svetla?
 A - Senzor meria úroveň osvetlenia v bode umiestnenia svietidla.
 R - Pootočte svietidlo tak, aby súmrakový senzor smeroval k zdroju svetla (viď obr. 9).

Q - Spína, svieti, aj keď v miestnosti nik nie je?
 A - Senzor vo svietidle používa k detekcii pohybu elektromagnetické vlny o frekvencii 5,8GHz, ktoré prechádzajú materiálom, podobne ako signál Wi-Fi alebo Bluetooth. U elektromagnetických vln tiež dochádza k rôzne veľkému odrazu a útlumu podľa druhu materiálu, prekážky alebo steny. Môže teda dochádzať k tomu, že pokiaľ dosah zasahuje aj mimo miestnosť, senzor reaguje.
 - V blízkosti senzoru sa pohybuje malý objekt (hmyz atd.) | dochádza k otrasom | búrka | iné zdroje elektromagnetických vln v okolí (Wi-Fi, mobilný telefón,...)
 R - Skontrolovať oblasť dosahu | zmena SENS alebo polohy svietidla | používajte svietidlo v miestnostiach o veľkosti väčšej než je min. dosah senzora.

Q - Svietidlo nespína?
 A - Nefunkčný svetelný zdroj | prerušeny elektrický obvod | nastavená nízka hladina luxov (LUX) | nastavený malý dosah (SENS) | príliš rýchly pohyb (Senzor reaguje s oneskorením cca 1s za účelom zamedzenia nesprávneho vyhodnotenia pohybu a zopnutia svietidla).
 R - Vyměňte světelný zdroj | skontrolujte elektrické zapojení | nastavte nižšíu hladinu luxov | nastavte vyšší dosah (SENS)

Q - Rýchlosť detekcie?
 A - S ohľadom na presnosť a spoľahlivosť detekcie je senzor optimalizovaný pre najčastejšie používaný prípad inštalácie - svietidlo prísadené na strop vo výšce 2,5m a priemerne vysoká osoba idúca po podlahe priemernou rýchlosťou v otvorenom priestore. Senzor reaguje s oneskorením cca 1s za účelom zamedzenia nesprávneho vyhodnotenia a zopnutia svietidla.
 R - Zmena SENS alebo polohy svietidla.




Q - Vypálený plast?
 R - Nepoužívejte žárovku s větší ako odporúčanou wattážou (max. 60W). Nepoužívejte žárovku s malou bankou (priemer menší než 60mm).

Q - Svieti dlhšie než je nastavený čas?
 A - Dochádza k trvalému pohybu v dosahu.
 R - Zkontrolovat oblast dosahu | snížit dosah parametrem SENS.

ENG

Q - Impossible to set the accurate value of LUX, TIME, SENS?
 A - Distribution of axis setting is not constant in its whole length (logarithmic scale).




Q - Lamp switches and shines even if there is enough light?
 A - Sensor is measuring level of the light in the point of lamp's placing.
 R - Rotate the lamp that the Twilight sensor will point to light source (see pic. 9).

Q - Lamp switches and shines even if nobody is in the room?
 A - Sensor inside the lamp is using the electromagnetic waves (5,8GHz) for detection which can pass through the walls similarly as Wi-Fi and Bluetooth. Electromagnetic waves can be reflected or absorbed according to type of used wall or obstacle material. It can therefore happen that if reach extends beyond the room, the sensor can switch on.
 - Small object is moving near the sensor (insect, etc.) | vibration close to the lamp | thunderstorm | other sources of electromagnetic waves around (Wi-Fi, cell phones, etc.).
 R - Check the reach area | change of SENS setting or lamp position | use the lamp in rooms which are larger than min. reach of the sensor

Q - Lamp does not shine?
 A - Broken light source | broken electrical circuit | set low level of lux (LUX) | set low level of reach (SENS) | too quick movement (Sensor is responding with 1s delay to avoid wrong evaluation of movement and switching on the lamps).
 R - Replace the light source | check the wiring | set lower lux level (LUX) | set higher reach (SENS).

Q - Speed detection?
 A - With regard to the accuracy and reliability of the detection is sensor optimized for the most commonly used case of installation recessed lighting to ceiling height of 2.5m and average tall person walking across the floor at an average speed in the open space. Sensor is responding with 1s delay to avoid wrong evaluation of movement and switching on the lamps.
 R - Change of SENS setting or lamp position.




Q - Burned plastic?
 R - Do not use light source with higher than recommended wattage (max. 60W). Do not use small size incandescent bulbs (diameter smaller than 60mm).

Q - Is shining longer than set time?
 A - Permanent movement in the reach.
 R - Check the reach area | decrease the reach (SENS).

GER

Q - Kann man nicht den genauen Wert des Parameters LUX, TIME, SENS einstellen?
 A - Die Verteilung der Einstellungs-Achse ist nicht konstant entlang der gesamten Länge (logarithmische Skala).




Q - Schaltet die Leuchte ein, obwohl es genug Licht ist?
 A - Der Sensor misst das Lichtniveau in einem Platz von der Leuchte.
 R - Ändern Sie so die Position von der Leuchte, dass der Sensor zur Lichtquelle richtet (Bild 9).

Q - Schaltet die Leuchte ein, obwohl niemand im Zimmer ist?
 A - Sensor innen der Leuchte erfasst eine Bewegung durch hochfrequente elektromagnetische Wellen von Frequenz 5,8GHz. Die Wellen laufen einiges Material durch, genauso wie WIFI- oder Bluetooth-Signal. Es führt auch zu verschiedener Zurückstrahlung und Dämpfung abhängig von Material der Hindernisse. Es ist möglich, dass der Sensor auch in Reichweite außerhalb des Zimmers reagiert.
 - Ein kleines Objekt bewegt sich in die Nähe des Sensors (Insekt usw.) | es führt zu Erschütterungen in die Nähe der Leuchte. es ist Sturm | es sind andere Quellen von elektromagnetische Wellen im Bereich (WIFI, Handy usw.).
 R - Kontrollieren Sie Bereich | ändern Sie die Reichweite (SENS) oder Position der Leuchte | verwenden Sie die Leuchte in Zimmern, die größer als minimale Reichweite des Sensors sind.

Q - Schaltet die Leuchte nicht ein?
 A - Leuchtmittel defekt | Kurzschluss in der Netzleitung | Kämmerungseinstellung falsch gewählt (LUX) | Reichweiteneinstellung falsch gewählt (SENS) | zu schnelle Bewegung (Der Sensor reagiert mit 1s Verspätung, eine falsche Auswertung der Bewegung und Leuchte-Einschaltung zu verhindern).
 R - Leuchtmittel austauschen | Anschluss überprüfen | Dämmerungseinstellung neu einstellen | Reichweiteneinstellung neu einstellen

Q - Erkennung - Geschwindigkeit
 A - Im Hinblick auf die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Erkennung ist der Sensor optimiert für häufigsten Fall der Installation – die Leuchte in der 2,5m Höhe und durchschnittlich-groß Mensch gehend mit durchschnittlich Geschwindigkeit im offenen Raum. Der Sensor reagiert mit 1s Verspätung, eine falsche Auswertung der Bewegung und Leuchte-Einschaltung zu verhindern.
 R - Ändern Sie die Reichweite (SENS) oder Position der Leuchte.



Q - Gebrannter Kunststoff?
 R - Verwenden Sie nicht Glühbirnen mit höherer als empfohlener Leistung (max. 60W). Verwenden Sie nicht Glühbirnen mit dem kleinen Glühlampenkolben (Durchmesser kleiner als 60mm).

Q - Leuchtet die Leuchte länger als eingestellte Zeit?
 A - Dauernde Bewegung im Erfassungsbereich.
 R - Bereich kontrollieren | Reichweite niedriger einstellen (SENS).

